# SMART GLASSES


User Manual

# Intelligente Brillen

Benutzerhandbuch

# Lunettes Intelligentes

Manuel d'utilisation




A Camera
B Entity button
C Mirror leg touchpad
D Speaker
E Charging port
F Indicator light lens
G Microphone hole

A Kamera
B Entität Schaltfläche
C Spiegelbügel-Touchpad
D Lautsprecher
E Ladeanschluss
F Anzeigelichtlinse
G Mikrofonbohrung

A Caméra
B Bouton Entité
C Pavé tactile de branche miroir
D Conférencier
E Port de chargement
F Lentille de voyant lumineux
G Pores de silicium




## Power On/Off

**Power On:** Press and hold the upper left physical button for 3 seconds.
**Power Off:** Press and hold the upper left physical button for 5 seconds (or auto power off after 5 minutes without connection)

## Ein-/ Ausschalten

**Strom einschalten:** Drücken Sie die physische Taste oben links 3 Sekunden lang.
**Strom aus:** Drücken Sie die physische Taste auf der linken oberen Seite 5 Sekunden lang oder schalten Sie das Gerät nach 5 Minuten automatisch aus.

## Marche / Arrêt

**Mise sous tension:** Veuillez appuyer longuement sur la touche physique supérieure gauche pendant 3 secondes.
**Mise hors tension:** Appuyez longuement sur la touche physique supérieure gauche pendant 5 secondes ou (en cas de panne de courant) éteignez - la automatiquement après 5 minutes.




## Music / Volume

**Play/Pause:** Double-click the right touchpad button to pause the music. Double-click again to resume playing.
**Skip Track:** Triple-click the right touchpad button (to jump to the next track) / Long press the right touchpad button for 3seconds (to jump to the previous track)
**Volume Up:** Slide forward the right slider
**Volume Down:** Slide backward the right slider

## Musik / Lautstärke

**Wiedergabe/Pause:** Doppelklicken Sie mit der rechten Touch auf die Musikpause und doppelklicken Sie erneut auf die Musikwiedergabe.
**Track überspringen:** Dreimal auf die rechte Taste (zum nächsten Track springen) / Langdrücken Sie die rechte Taste 3S (zum vorherigen Track springen)
**Lautstärke erhöhen:** Schiebe den rechten Schieberegler nach vorne
**Lautstärke verringern:** Schiebe den rechten Schieberegler zurück

## Musique / Volume

**Lecture/Pause:** Double - cliquez sur la touche tactile droite pour mettre la musique en pause, double - cliquez à nouveau, la musique joue.
**Piste suivante:** Trois clics sur la touche tactile droite (passer à la piste suivante) / appuyez longuement sur la touche tactile droite 3S (passer à la piste précédente)
**Augmenter le volume:** Faites glisser le curseur droit vers l'avant.
**Diminuer le volume:** Faites glisser le curseur droit vers l'arrière.




## Photo / Video / Recording

**Take Photo:** Press the upper right physical button once
**Start recording:**3 Long press the upper rightphysical button side for 3 seconds. (when not in a call or playback)
**Stop recording:** Press the Upper right / left physicalbutton once during recording.
**Start audio recording:** Double-click the left physicalbutton button(when not in a call or playback)
**Stop audio recording:** Press the Upper right / left rightphysical button once during recording.

## Foto / Video / Audioaufnahme

**Foto machen:** Tippen Sie auf den physischen Knopf oben rechts einmal.
**Videoaufnahme starten:** (Wenn Sie sich nicht im Anruf- oder Wiedergabezustand befinden), drücken Sie lange die physische Taste 3S oben rechts.
**Videoaufnahme stoppen:** Klicken Sie während der Aufnahme einmal auf die physische Schaltfläche rechts oben/links oben auf dem Bildschirm.
**Audioaufnahme starten:** Doppelklicken Sie auf die linke physische Taste einmal, wenn Sie nicht anrufen oder abspielen.
**Audioaufnahme stoppen:** Drücken Sie während der Aufzeichnung einmal die obere rechte / obere linke physische Taste.

## Photo / Vidéo / Enregistrement audio

**Prendre une photo:** appuyez une fois sur le bouton physique en haut à droite.
**Lancer l'enregistrement vidéo:** (lorsque vous n'êtes pas en conversation ou en lecture) appuyez longuement sur le bouton physique 3S en haut à droite.
**Arrêter l'enregistrement vidéo:** Pendant l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton physique en haut à droite / en haut à gauche de l'écran.
**Lancer l'enregistrement audio:** Double - cliquez sur le bouton physique gauche 1 fois en mode non - appel ou lecture.
**Arrêter l'enregistrement audio:** Appuyez une fois sur les boutons physiques supérieur droit / supérieur gauche pendant l'enregistrement.




## AI Wake-Up / AI Rapid Image Recognition / Calls

**AI Wake-Up:** Press the Upper left physical button once
**AI Rapid Image Recognition:** Double-click the right physical button, AI quickly recognizes the image.
**Answer/End Call:** Press the Upper right / left physical button once
**Reject Call:** Long press the Upper right / left physical button for 2 seconds

## KI-Aktivierung / KI-Schnellbilderkennung / Anrufe

**KI-Großmodell:** Drücken Sie die Taste oben rechts einmal
**KI-Schnellbilderkennung:** Doppelklicken Sie auf die rechte Taste und AI erkennt das Bild schnell.
**Anruf annehmen/beenden:** Tippen Sie auf die physische Taste in der oberen linken oder rechten Ecke einmal.
**Anruf ablehnen:** Drücken Sie 2 Sekunden lang die physische Taste in der oberen rechten oder oberen linken Ecke.

## Réveil IA / Reconnaissance d'images rapide IA / Appels

**Modèle d'IA à grande échelle:** Appuyez une fois sur le bouton physique en haut à gauche.
**Reconnaissance d'images rapide IA:** Double - cliquez sur le bouton supérieur droit 1 fois, AI reconnaît rapidement l'image.
**Répondre/Raccrocher:** Appuyez une fois sur la touche physique en haut à gauche ou à droite.
**Rejeter un appel:** Appuyez longuement sur la touche physique dans le coin supérieur droit ou gauche pendant 2 secondes.




## Factory Reset

**Factory Reset**： Short press the left button 3 times, and then short press the right button 3 times within 10 seconds
**Note:** Restore default settings and erase all dataon theglasses.)

## Fabrikeinstellungen

**Fabrikzurücksetzen:** 3 Linkstasten und 3 Rechte Tasten innerhalb von 10 Sekunden.
**Hinweis:** Stellen Sie die Brille auf die Standardeinstellungen zurück und löschen Sie alle Daten.

## Paramètres d'usine

**Réinitialisation d'usine:** Appuyez brièvement sur le bouton gauche 3 sous, puis appuyez brièvement sur le bouton droit 3 sous 10 secondes.
**Remarque:** Restaurez vos lunettes à leurs paramètres par défaut et Effacez toutes les données.



## Glasses Charging

**Magnetic Charging:** The green light flashes when charging, green when fully on charged

## Brillenaufladung

**Magnetisch aufgeladen:** Das grüne Licht blinkt beim Laden und das grüne Licht leuchtet immer, wenn es vollständig geladen ist.

## Chargement des lunettes

**Chargement magnétique:** le voyant vert clignote pendant la charge et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.

## Wearing detection

When it is set to default, the song will automatically pause when the glasses are taken off, and resume playing when the glasses are put back.

## Tragetest

Wenn die Brille standardmäßig eingeschaltet ist, wird der Song automatisch pausiert, wieder aufgetragen und der Song wiedergegeben

## Détection du port

Quand il est activé par défaut, enlever les lunettes chanson pause automatiquement, mettre à nouveau, la chanson continue à jouer.

## Pair with Phone

**Scan to download the APP**

## Mit Telefon koppeln

**Scannen Sie den Scanner, um die App herunterzuladen**

## Associer à un téléphone

**Scannez pour télécharger l'application**

## Video Guide Connection

**Scan the QR code**
Right and follow the video instructions to connect the watch

## Videoanleitungsverbindung

**Scannen Sie den QR-Code**
Folgen Sie den Anweisungen im Video, um die Uhr anzuschließen

## Connexion au guide vidéo

**Scannez le code QR**
Suivez les instructions de la vidéo pour connecter la montre

# Occhiali Intelligenti

Manuale utente




A Telecamera
B Pulsante entità
C Touchpad per gambe specchiate
D Oratore
E Porta di ricarica
F Obiettivi indicatori
C Grano di silicio

## Accensione / Spegnimento

**Accensione:** Premere il tasto fisico in alto a sinistra per 3 secondi.
**Spegnimento:** Premere il tasto fisico in alto a sinistra per 5 secondi o spegnersi automaticamente dopo 5 minuti (in caso di interruzione dell'elettricità).

## Encendido / Apagado

**Encendido:** Presione la tecla física superior izquierda durante 3 segundos.
**Apagado:** Presione la tecla física superior izquierda durante 5 segundos o apague automáticamente (en caso de corte de energía) después de 5 minutos.

## Vkl. / Vykl.

**Включение:** Пожалуйста, нажмите физическую кнопку в верхней левой части в течение 3 секунд.
**Выключение:** Длительное нажатие левой верхней физической кнопки 5 секунд или (в случае отключения) автоматическое выключение через 5 минут.

# Gafas Inteligentes

Manual de usuario




A Cámara
B Botón de entidad
C Touchpad para piernas de espejo
D Vocero
E Puerto de carga
F Lente de luz indicadora
C Poros de trigo de silicio

## Música / Volume

**Riproduci/Pausa:** Fare doppio clic sul tasto destro per pausare la musica e fare doppio clic di nuovo per riprodurre la musica.
**Salta traccia:** Tre premere il tasto destro (salta alla traccia successiva) / premere il tasto destro lungo 3S (salta alla traccia precedente)
**Volume su:** Scorrere in avanti il cursore destro
**Volume giù:** Scorrere indietro il cursore destro

## Música / Volumen

**Reproducir/Pausar:** Doble clic en el botón derecho para suspender la música, doble clic de nuevo, reproducción de música.
**Saltar pista:** Tres clics en el botón derecho del tacto (saltar a la siguiente pista) / Presione el botón derecho del tacto largo 3s (saltar a la pista anterior)
**Subir volumen:** Desliza el deslizador derecho hacia adelante.
**Bajar volumen:** Desliza el deslizador derecho hacia atrás.

## Музыка / Громкость

**Воспроизведение/Пауза:** двойной щелчок правой кнопкой касания Музыка пауза, еще один двойной щелчок, воспроизведение музыки.
**Переход к следующему треку:** три щелчка правой кнопкой касания (перейти на следующий трек) / длинный щелчок правой кнопкой касания 3S (перейти на предыдущий трек)
**Увеличение громкости:** скольжение вперед правого ползуна
**Уменьшение громкости:** скольжение правого ползуна назад


# Умные Очки


Руководство пользователя




A Камера
B Кнопка сущности
C Пульт для зеркальных ног
D Пресс-секретарь
E Порт грузоперевозок
F Линза индикатора
C Кремниевое отверстие




## Foto / Video / Registrazione


**Fotografia:** Tocca il pulsante fisico in alto a destra una volta.
**Inizia la registrazione:** Premere a lungo il pulsante fisico 3S in alto a destra (quando non siete in stato di chiamata o riproduzione).
**Finisci la registrazione:** Durante la registrazione, premere una volta il pulsante fisico in alto a destra / in alto a sinistra dello schermo.
**Inizia la registrazione audio:** In stato di non chiamata o riproduzione, doppio clic sul pulsante fisico sinistro 1 volta.
**Finisci la registrazione audio:** Premere il pulsante fisico in alto a destra / in alto a sinistra una volta durante la registrazione.

## Foto / Vídeo / Grabación

**Foto:** Toque el botón físico en la parte superior derecha una vez.
**Comienza el video:** (cuando no está en el Estado de llamada o reproducción) Presione el botón físico 3s en la parte superior derecha durante mucho tiempo.
**Fin del video:** Durante la grabación, Presione el botón físico en la parte superior derecha / izquierda de la pantalla una vez.
**Comienza la grabación:** En Estado no telefónico o de reproducción, haga doble clic en el botón físico izquierdo una vez.
**Cierre de la grabación:** Durante la grabación, Presione el botón físico superior derecho / superior izquierdo una vez.

## Фото / видеозапись / аудиозапись

**Сделать фото:** нажмите физическую кнопку справа вверху один раз.
**Начать видеозапись:** (при отсутствии разговора или воспроизведения) Нажмите физическую кнопку 3S справа вверху.
**Остановить видеозапись:** во время записи нажмите физическую кнопку в верхней правой / верхней левой части экрана один раз.
**Начать аудиозапись:** дважды нажмите левую физическую кнопку 1 раз в режиме, не связанном с вызовом или воспроизведением;
**Остановить аудиозапись:** во время записи нажмите верхнюю правую / левую кнопку физики один раз.




## Attivazione IA / Riconoscimento rapido delle immagini tramite IA / Chiamate


**Modello IA di grandi dimensioni:** Tocca il pulsante fisico in alto a sinistra una volta.
**Riconoscimento rapido dell'immagine tramite IA:** Doppio clic sul tasto destro superiore 1 volta, AI riconoscerà rapidamente l'immagine.
**Rispondere/Terminare una chiamata:** Tocca il tasto fisico in alto a sinistra o in alto a destra una volta.
**Rifiutare una chiamata:** Premere per 2 secondi il tasto fisico in alto a destra o in alto a sinistra.

## Activación por IA / Reconocimiento rápido de imágenes por IA / Llamadas

**Modelo de IA de gran tamaño:** Toque el botón físico en la parte superior izquierda una vez.
**Reconocimiento rápido de imágenes por IA:** Haciendo doble clic en el botón superior derecho una vez, al reconocerá rápidamente la imagen.
**Responder/finalizar llamada:** Toque la tecla física en la esquina superior izquierda o derecha una vez.
**Rechazar llamada:** Presione la tecla física en la esquina superior derecha o izquierda durante 2 segundos.

## Пробуждение с помощью ИИ / Быстрое распознавание изображений с помощью ИИ / Звонки

**Крупная модель ИИ :** нажмите физическую кнопку слева вверху один раз.
**Быстрое распознавание изображений с помощью ИИ:** Двойной щелчок правой верхней кнопкой мыши 1 раз, AI быстро распознает изображение.
**Ответить/завершить вызов:** нажмите физическую кнопку в верхнем левом или правом углу один раз.
**Отклонить вызов:** нажмите физическую кнопку в правом или левом верхнем углу в течение 2 секунд.




## Impostazioni di fabbrica


**Reset fabbrica:** 3 premute a sinistra e 3 premute a destra in 10 secondi.
**Nota:** ripristinare gli occhiali alle impostazioni predefinite e cancellare tutti i dati.

## Configuración de fábrica

**Reinicio de la fábrica:** corto con el botón izquierdo 3 veces, corto con el botón derecho 3 veces en 10 segundos.
**Nota:** vuelva las gafas a la configuración predeterminada y elimine todos los datos.

## Установки завода

**Установка установки:** 3 нажатия левой кнопки и 3 нажатия правой кнопки за 10 секунд
Примечание: Восстановите очки в настройках по умолчанию и очистите все данные.



## Occhiali di ricarica

**Ricarica magnetica:** la luce verde lampeggia durante la ricarica e la luce verde è sempre accesa quando è completamente carica.

## Carga de gafas

**Carga magnética:** la luz verde parpadea al cargar, y la luz verde siempre se enciende cuando está completamente cargada.

## Очки заряжаются

**Магнитная зарядка:** зеленый свет мерцает при зарядке, зеленый свет часто горит при полной зарядке.

## Rilevamento dell'usura

Quando è attivato per impostazione predefinita, togliere gli occhiali per la canzone si pausa automaticamente, rimetterlo e la canzone continua a riprodursi.

## Prueba de uso

Cuando se abre por defecto, la canción de quitarse las gafas se detiene automáticamente, se vuelve a poner y la canción continúa reproduciéndose.

## Носить тест

При включении по умолчанию песня, снимающая очки, автоматически приостанавливается, надевается снова, песня продолжает играть.

## Abbinare al telefono

**Scansiona per scaricare l'APP**

## Emparejar con el teléfono

**Escanea para descargar la aplicación**

## Сопряжение с телефоном

**Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение**

## Collegamento alla guida video

YouTube **Scansiona il codice QR**
Fai clic e segui le istruzioni del video per collegare l'orologio

## Enlace a la guía en vídeo

YouTube **Escanee el código QR**
Haz clic y sigue las instrucciones del video para conectar tu reloj

## Ссылка на видеоинструкцию

YouTube **Отсканируйте QR-код**
Нажмите и следуйте видеоинструкциям, чтобы подключить часы