

Smart Glasses

User instructions

Power on




Power on: Press and hold the left touch area for 4 seconds to turn on the left leg.

Press and hold the 4S button in the right leg touch area to turn on the right leg.

Shutdown: Press and hold the left or right mirror leg touch area 4S to force shutdown.

(Note: The dual mirror legs will automatically pair when turned on. Confirm that both mirror legs are in the on state, with green and orange lights flashing on both sides. Wait for automatic pairing, and there will be a prompt sound of "dong" when pairing is successful before connecting the phone. If there is sweat, it will affect the power on/off effect. If the battery level is below 3.1V, it will automatically shut down.);

Glasses connection



After turning on the smart glasses, turn on your phone's Bluetooth, search for the device name D1, and connect

(Note: If only one ear pairing is successful, please open the other mirror leg and wait for automatic pairing to succeed after turning on the device.)

(Note: Some icons may not be the same when searching for Bluetooth on Android devices, please refer to the model)

Call



Call answering: Touch key (left or right) to click anywhere

Call hang up: Touch key (left or right) to click anywhere

Reject call: Long press the touch button (left or right) for 1.5 seconds

(Note: In music mode, priority is given to incoming calls, and the call volume can be adjusted on the phone)

Music



Music pause/play: Touch key (left or right) to click anywhere

Music switching: Double click the left touch button to switch to the previous track

Double click the right touch key to switch to the next track

Voice assistant



Wake up voice assistant: Long press (left or right) the touch key for 2 seconds

(Note: Click to cancel voice assistant)

Volume adjustment




Volume Increase: Three Click Right Touch Key

Volume reduction: Three clicks on the left touch button

(Note: The music volume can also be adjusted on the phone)

Magnetic charging



During charging, the orange light remains on, and after being fully charged, the green light remains on for 1 minute before turning off

(Note: When charging, the glasses will automatically turn off)

Smart Glasses

Anleitung

Schalter




Starten: Das linke Bein berührt den Bereich lang drücken 4S linkes Bein starten.

Das rechte Bein berührt den Bereich lang drücken 4S rechtes Bein starten.

Ausschalten: Zwangsausschalten nach langem Drücken des linken oder rechten Spiegelbens Berührungsbereich 4S.

(Hinweis: Starten Doppelspiegel Beine automatisch gepaart, bestätigen Sie, dass die Beine auf beiden Seiten eingeschaltet sind, beide Seiten sind grün-orange Licht blinkt, warten Sie auf die automatische Paarung, die Paarung erfolgreich hat den Hinweis Ton "Ton", dann das Handy anschließen; Wenn Schweiß den Schalter-Effekt beeinflussen wird, wird die Stromversorgung unter 3,1 V automatisch ausgeschaltet werden;

Brillenverbindung



Schalten Sie das Smartglas nach dem Einschalten Bluetooth auf, suchen Sie nach dem Gerätenamen D1 und verbinden Sie

(Hinweis: Wenn nur ein Ohr erfolgreich gepaart ist, öffnen Sie bitte ein weiteres Spiegelbein und warten Sie, bis die automatische Paarung erfolgreich ist.)

(Hinweis: Bei der Bluetooth-Suche auf Android-Geräten sind die einzelnen Symbole unterschiedlich, je nach Modell)

Anruf



Anrufe beantworten: Berührungstaste (links oder rechts) mit jedem beliebigen Klick

Anruf hängt: Berührungstaste (links oder rechts) mit jedem beliebigen Klick

Anruf ablehnen: 1,5 Sekunden lang auf die Touch-Taste drücken (links oder rechts)

(Hinweis: Im Musikmodus werden eingehende Anrufe bevorzugt, die Lautstärke des Anrufs kann auf dem Handy angepasst werden)

Musik



Musikpause/Wiedergabe: Berührungstaste (links oder rechts) mit beliebigem Klick

Musikwechsel: Doppelklicken Sie auf die linke Touch-Taste, um den vorherigen Song zu wechseln

Doppelklicken Sie auf die rechte Taste, um zum nächsten Song zu wechseln

Sprachassistent



Wecken Sie den Sprachassistenten: Drücken Sie die Touch-Taste (links oder rechts) für 2 Sekunden lang
(Hinweis: Klicken Sie auf Sprachassistent abbrechen)

Lautstärkeregelung



Lautstärke erhöht: Drei Klicks auf die rechte Taste

Lautstärkeverringern: Drei Klicks auf die linke Taste

(Hinweis: Die Lautstärke der Musik kann auch auf dem Handy angepasst werden.)

Magnetisch aufgeladen



Orange Licht beim Aufladen, grüne Licht nach einer Minute ausgelöscht

(Hinweis: Beim Laden wird die Brille automatisch ausgeschaltet.)

Lunettes connectées

Instructions

Machine à Commuter




Mise sous tension: zone tactile de la jambe gauche appuyez longuement sur la jambe gauche 4S pour l'allumer.

Zone tactile de la jambe droite appuyez longuement sur la jambe droite 4S pour allumer.

Arrêt: forcer l'arrêt après une longue pression sur la jambe gauche ou droite pour toucher la zone 4S.

(Remarque: l'appariement automatique des jambes jumelles de démarrage, Confirmez que les jambes bilatérales sont l'état d'allumage, les deux côtés sont clignotants par la lumière orange verte, attendez l'appariement automatique, l'appariement réussi a la tonalité "Dong", avant d'aller connecter le téléphone; s'il y a de la sueur affectera L'effet de l'interrupteur, la charge est inférieure à 3,1 V arrêt automatique;

Connexion de lunettes



Allumez le Bluetooth de votre téléphone après l'allumage des lunettes intelligentes, recherchez le nom de l'appareil D1 et connectez - vous (Remarque: s'il vous plaît ouvrir 1 autre jambe lorsque l'appariement d'une seule oreille est réussie, après avoir allumé attendre jusqu'à ce que l'appariement automatique est réussie) (Remarque: les icônes individuelles ne sont pas les mêmes lors de la recherche Bluetooth sur les appareils Android, veuillez choisir le modèle)

Appel



Réponse aux appels entrants: touche tactile (gauche ou droite) n'importe quel clic

Appel raccroché: touche tactile (gauche ou droite) n'importe quel clic

Appels rejetés: appuyez longuement sur la touche tactile (gauche ou droite) pendant 1,5 seconde

(Remarque: en mode musique, priorité aux appels entrants, la taille du volume de l'appel peut être réglée sur le téléphone)

Musique



Musique pause / lecture: touche tactile (gauche ou droite) n'importe quel clic

Commutateur de musique: Double - cliquez sur la touche tactile gauche pour passer à la chanson précédente

Double - cliquez sur la touche tactile droite pour passer à la chanson suivante

Assistant vocal



Réveil de l'assistant Vocal: appuyez longuement (gauche ou droite) sur la touche tactile pendant 2 secondes

(Remarque: cliquez sur Annuler assistant vocal)

Réglage du volume



Augmentation du volume: trois clics sur la touche tactile droite

Réduction du volume: trois clics sur la touche tactile gauche

(Remarque: la taille du volume de la musique peut également être réglée sur votre téléphone)

Charge magnétique par aspiration



Affichage de la lumière orange toujours allumée pendant la charge, le feu vert s'éteint après 1 minute après le remplissage

(Remarque: dans l'état de charge, les lunettes s'éteignent automatiquement)

Occhiali intelligenti

Istruzioni

Interruttore



Avvio: premere 4S sulla gamba sinistra per avviare l'area di tocco della gamba sinistra.


La gamba destra tocca l'area lunga premendo 4S per avviare la gamba destra.

Spegnimento: Forza lo spegnimento dopo aver premuto a lungo la gamba sinistra o destra dello specchio per toccare l'area 4S.

(Nota: abbinamento automatico a due gambe a specchio, conferma che le gambe a specchio bilaterali siano in stato di avviamento, entrambi i lati sono lampeggianti di luce verde arancione, in attesa dell'abbinamento automatico,

l'abbinamento con successo ha un tono di suggerimento "Dong", quindi collegare il telefono cellulare; se il sudore influisce sull'effetto dell'interruttore, la carica di energia inferiore a 3,1 V si spegne automaticamente;

Occhiali di connessione



Gli occhiali intelligenti accendono il Bluetooth del telefono dopo l'accensione, cercano il nome del dispositivo D1 e connettersi

(Nota: se l'accoppiamento di un solo orecchio è successo, aprire un'altra gamba specchio e attendere il successo dell'accoppiamento automatico dopo l'avvio)

(Nota: le singole icone non sono le stesse durante la ricerca Bluetooth per dispositivi Android, in base al modello)

Chiamate



Risposta alle chiamate: pulsazione del tasto (sinistra o destra)

Appesa della chiamata: pulsare il tasto tattile (sinistra o destra)

Rifiuto della chiamata: premere il tasto tattile (sinistra o destra) per 1,5 secondi

(Nota: in modalità musica, la chiamata in arrivo è prioritaria, il volume della chiamata può essere regolato sul telefono cellulare)

Musica



Pausa/riproduzione musicale: pulsazione del tasto (sinistra o destra) con qualsiasi clic

Commutazione musicale: doppio clic sul tasto touch sinistro per passare alla canzone precedente

Fai doppio clic sul tasto destro per passare alla canzone successiva

Assistente vocale



Sveglia l'assistente vocale: premere il tasto (sinistra o destra) per 2 secondi

(Nota: fare clic su Annulla assistente vocale)

Regolazione del volume




Aumento del volume: 3 clic sul tasto destro

Riduzione del volume: 3 clic sul tasto a sinistra

(Nota: il volume della musica può essere regolato anche sul telefono cellulare)

Ricarica magnetica



La luce arancione si accende durante la ricarica e la luce verde si spegne dopo 1 minuto

(Nota: gli occhiali si spengono automaticamente)

Gafas inteligentes

Instrucciones

Máquina de conmutación




Encendido: la pierna izquierda toca el área durante mucho tiempo y presiona la pierna izquierda 4S para encenderla.

Presione la pierna derecha 4S para encender el área de toque de la pierna derecha.

Apagado: apagado forzado después de presionar la pierna izquierda o derecha durante mucho tiempo para tocar el área 4s.

(nota: encienda las piernas de espejo para emparejarse automáticamente, confirme que las piernas de espejo bilaterales están encendidas, ambas partes están parpadeando Luces verdes y naranjas, espere a que el emparejamiento automático, el sonido de advertencia "dong" se empareja con éxito, y luego conecte el teléfono móvil; si hay sudor, afectará el efecto del interruptor, la electricidad inferior a 3,1v se apagará automáticamente;

Conexión de gafas



Después de encender las gafas inteligentes, encienda el Bluetooth del teléfono, busque el nombre del dispositivo D1 y conecte (nota: solo si el emparejamiento de una oreja es exitoso, abra otra pierna de espejo y espere hasta que el emparejamiento automático sea exitoso después de encenderlo) (nota: los iconos individuales no son los mismos al buscar bluetooth en dispositivos android, por favor, tome el modelo como referencia)

Llamada telefónica



Respuesta a la llamada: toque el botón (izquierda o derecha) para hacer cualquier clic

Llamada colgada: toque la tecla (izquierda o derecha) para hacer cualquier clic

Rechazo al teléfono: Presione el botón táctil (izquierda o derecha) durante 1,5 segundos (nota: en modo musical, se da prioridad a la llamada, y el volumen de la llamada se puede ajustar en el teléfono)

Música



Pausa / reproducción de música: toque el botón (izquierda o derecha) para hacer cualquier clic

Cambio de música: doble clic en el botón táctil izquierdo para cambiar la canción anterior

Doble clic en el botón táctil derecho para cambiar a la siguiente canción

Asistente de voz



Despertar asistente de voz: Presione el botón táctil (izquierda o derecha) durante 2 segundos (nota: haga clic para cancelar el asistente de voz)

Ajuste de volumen




Aumento de volumen: tres clics en el botón táctil derecho

Reducción del volumen: tres pulsaciones del botón táctil izquierdo

(nota: el volumen de la música también se puede ajustar en el teléfono)

Carga magnética



Al cargar, la luz naranja a menudo se enciende, y la luz verde trasera a menudo se apaga después de 1 minuto.

(nota: en estado de carga, las gafas se apagarán automáticamente)

Умные очки

Инструкция

Переключатель




Включите: область касания левой ноги длиннее, нажмите на левую ногу 4S для включения.

Длинная область касания правой ноги нажимает на правую ногу 4S.

Выключение: после долгого нажатия левой или правой ноги зеркала, касаясь области 4S, принудительное выключение.

(Примечание: Включите двухзеркальное автоматическое спаривание ног, подтвердите, что двусторонняя зеркальная нога включена, обе стороны мерцают зелено - оранжевой лампой, ожидая автоматической пары, успешная пара имеет подсказку « стук», а затем подключите телефон; Если пот повлияет на эффект переключателя, заряд ниже 3.1V автоматическое выключение;

Очки соединены



После включения очков включайте Bluetooth, ищите имя устройства D1 и подключитесь (Примечание: При успешном спаривании только одного уха, откройте другую ногу зеркала и подождите, пока автоматическая пара не будет успешной после включения) (Примечание: При поиске устройства Android Bluetooth отдельные значки отличаются друг от друга, в зависимости от модели)

Переговоры



Ответ на входящий звонок: сенсорная клавиша (слева или справа) Нажмите
Переключение звонка: Touch Key (слева или справа) Нажмите любой
Отказ от звонка: длительное нажатие на сенсорную клавишу (слева или справа) 1,5 секунды
(Примечание: В музыкальном режиме приоритет входящего звонка, громкость звонка может быть отрегулирована на телефоне)

Музыка



Музыка приостановлена / воспроизведена:
Touch Key (слева или справа) Нажмите любой щелчок

Переключение музыки: двойной щелчок левой сенсорной клавиши, переключение последней песни

Двойной щелчок правой кнопкой касания для переключения следующей песни

Голосовой помощник



Пробуждение голосового помощника:
Длинный нажатие (слева или справа) на сенсорную клавишу 2 секунды
(Примечание: Нажмите для отмены голосового помощника)

Регулирование громкости




Увеличение громкости: три щелчка правой сенсорной кнопкой

Уменьшение громкости: три щелчка левой сенсорной кнопкой

(Примечание: громкость музыки также можно регулировать на телефоне)

Магнитная зарядка



При зарядке видно, что оранжевый свет горит, а зеленый свет горит через минуту.

(Примечание: В режиме зарядки очки автоматически выключаются)