

Blackview

Enjoy Smart Life

DCM6 Pro



TRIPLE-SCREEN PORTABLE LAPTOP MONITOR

Friendly Reminder:

1. Ensure that the Type-C data cable is securely connected to the device interface.
2. When using the laptop's USB-A port for connection, an external PD adapter must be used to supply power to the device and ensure proper functionality.
3. When using the full-featured Type-C interface for laptop connectivity, if you experience insufficient screen brightness or operational instability, it is recommended to use an external PD adapter to provide additional power to the device.

Windows

Mac

Contents of Instruction

English	1 - 4
Audio Settings	4 - 5
Display Mode	6 - 7
Русский	8 -11
Español	12 -15
Deutsch	16 -19
Français	20 -23
Italiano	24 -27
Português	28 -31
Polski	32 -35

Product Introduction

The DCM6 Pro is a 1KG ultra-light and ultra-thin dual-screen portable monitor featuring an innovative structure. It is ultra-light, ultra-thin, foldable, and designed for multi-scene and multi-application use. It supports lighting up two screens with a single cable, helping you quickly set up a personal mobile studio. It provides the perfect solution for laptop users for multi-screen synchronization and split-screen display, boosting work efficiency by up to 50% and enabling efficient multitasking.

The DCM6 Pro stand is easy to use. Simply pull it open and clip it onto the top of the laptop screen for secure and stable installation without falling off. It supports laptop cases ranging from 13.3 inches to 17.3 inches. The screen is equipped with a built-in adjustable stand, offering different viewing angles to enhance the experience for professionals, office workers, gamers, stock traders, entrepreneurs, programmers, and students.

The DCM6 Pro screen allows you to adjust brightness, volume, contrast, and other parameters. It is equipped with a full-featured Type-C and PD power supply interface, enabling diversified video and data expansion without the need for a docking station. It supports lighting up two screens with a single cable, as long as your laptop (running macOS or Windows) has a Type-C port that supports both signal and power transmission. In addition, devices with a USB-A output interface (such as desktop computers, laptops) can also be connected directly. However, please note that an external power supply is required to light up the screen (using the included USB-A to Type-C cable to connect the monitor to the computer).

Finally, the DCM6 Pro screen supports 180-degree rotation, allowing you to freely adjust to the best viewing angle according to your needs, providing an ultimate visual experience.


Transportation, Storage and Safety Information

To ensure the safe and proper use of this product and prevent accidents such as electric shock or fire, please read and understand all use requirements and operation procedures before using. Please adhere strictly to the following guidelines:


1. Before use, remove the protective film from the screen surface.
2. This product requires a DC power supply through an AC/DC power adapter. Ensure that the adapter is placed away from heat sources in a well-ventilated location. The AC power socket and AC power line should be adequately grounded to handle the current demands.
3. The DC power input required for this product is 5V-20V $\pm$ 2V.
4. Take precautions to prevent excessive humidity and dust accumulation, as they can lead to circuit corrosion and malfunction.
5. Avoid subjecting the screen surface to external forces or impacts.
6. Do not use sharp tools that may damage the screen surface.
7. This product is suitable for general business and domestic use, and it is recommended to operate it within an ambient temperature range of -20°C to 60°C. Please turn off the power when you stop using produce.
8. Remember to power off the device by disconnecting the power source when not in use.

Product Attributes

1. Product host



2. Accessories




3. Parameters

Weight:	≈1Kg	Screen Size:	14 inches
Size:	345x207x20.5mm	Average Brightness:	300cd/m ²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1080	Type-C Output:	5V-20V / 4.25A Max
Speaker:	1	Ports:	TYPE-C +TYPE-C(PD Power Supply)
Compatible systems: Windows /MAC OS			

Installation and Stowing Mode


1. Opening mode

Opening Sequence:
Slowly open the left screen first, then slowly open the right screen.
The screen supports a maximum folding angle of 180 degrees.




2. Outrigger stretch

Compatible with 14 to 17.3 inch laptops




3. Fixing mode of device

Adjust the kickstand




1. First open the support rod, and then stretch the support to the appropriate size;
2. The support rod only supports clockwise rotation of 90 degrees;
3. The maximum opening angle of the support rod is 90 degrees, and excessive folding will damage the support rod.



Installation and Storage


4. Opening Sequence

Note: Please follow the sequence of opening and closing to avoid damage of the device.



5. Closing Sequence

Always make sure the small flap closes properly before storing the screen, or you could damage the display.



1. When storing the device, ensure the product stand is positioned upward and the wide edge of the screen faces downward. The right screen must be stored first to avoid screen damage.
2. Always make sure the small flap closes properly before storing the screen, or you could damage the display.

Key Definitions



Menu/Selection/Confirmation Button
Press and hold for 2 seconds to return
Press and hold for 3 seconds to shut down




Toggle left "Minus"
Backlight Adjustment

Toggle right "Plus"
Volume Adjustment

Driver Installation

1.Driver Installation for Computers




Note: When connected, your laptop will automatically install the necessary drivers. To manually install, run the SMIUSBdisplaysW.exe file located in the USB Flash Disk drive. For MacOS Systems, install the appropriate InstantView.exe driver and follow the on-screen instructions.

Connection Mode

2. Connect DCM6 Pro with Laptop


2.1 Type-C Connection:

If your laptop has a TYPE-C port, you can directly connect the DCM6 Pro to the laptop's TYPE-C port with a USB-C TO USB-C cable.




Note: Before using the product, install the driver first.

If your laptop has a USB-A port, you can directly connect the DCM6 Pro to the laptop's USB-A port with a USB-A TO USB-C cable, please connect an external adapter to the product's PD interface for power supply. The adapter is included in the package.



2.2 Product External Power Connection Method:

If your laptop's TYPE-C port has a power supply capacity of $\leq 10W$, please connect an external adapter for the product's PD interface for power supply. The adapter is included in the package.



Audio Settings

1. Change sound settings of Windows 11

1.1 Right click the loudspeaker icon located in the bottom-right corner.



1.2 Select "switch on sound" in pop-up dialog box.


1.3 Left click "turn on sound settings" and pop-up the box as provided.

Here users can set about sound

1. Master volume;

2. Select output device: { DCM6 Pro / Speaker };

3. Device attributes.



Audio Settings


2. Change sound settings of MAC OS PC

2.1. Choose Apple menu > System Settings



2.2. Click on "Output" and then choose the desired device from the list of available sound output options.

Output devices: [DCM6 Pro / Speaker]




Display Mode

1. Windows 11 Display Settings

1.1 Right-click a blank area of the desktop. Select 'Display Settings' from the pop-up dialogue box.

Left click "Display Settings" to open the settings dialogue box, shown in the figure:



1.2 Under the "Rearrange displays" section, drag and drop each display to rearrange them according to their physical layout of your desktop. Scroll down to the bottom of the page to further configure the display for extended or mirrored mode.

Display Mode


2. MacOS 13 Ventura Display Settings

2.1 Enter the "System Preferences" menu



2.2 Configure your monitor

In this menu, you can set the resolution and mirror/extend the display you want.




2.3 Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option key while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.


Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.



Характеристики продукта

1. Основной модуль продукта



Многофункциональная кнопка
Интерфейс зарядки (PD)
TYPE-C

2. Аксессуары



3. Параметры

Вес:	≈1кг	Размер экрана:	14 дюймов
Размер:	345x207x20,5мм	Средняя яркость:	300кд/м²
Частота обновления:	60Гц	Вход Type-C:	5 В-20 В / 5 А макс.
Разрешение:	1920x1080	Выход Type-C:	5 В-20 В / 4,25 А макс.
Динамик:	1	Порты:	TYPE-C + TYPE-C (источник питания PD)
Совместимые системы: Windows / MAC OS			

Режим установки и хранения


1. Режим открытия

Последовательность открытия:
Сначала медленно откройте левый экран,
затем медленно откройте правый экран.
Экран поддерживает максимальный угол
складывания 180 градусов.



2. Растяжение аутригера

Совместимость с ноутбуками от
14 до 17,3 дюйма




3. Режим крепления устройства

Регулировка подставки




1. Сначала откройте опорную штангу, а затем вытяните опору до нужного размера;
2. Опорная штанга поддерживает только вращение по часовой стрелке на 90 градусов;
3. Максимальный угол открытия опорной штанги составляет 90 градусов, и чрезмерное складывание повредит опорную штангу.



Установка и хранение

4. Последовательность открытия

Обратите внимание.
Следуйте последовательности открытия и закрытия, чтобы избежать повреждения устройства.



5. Последовательность закрытия

Перед тем как убрать экран, обязательно убедитесь, что маленькая защелка закрыта правильно, иначе вы можете повредить дисплей.



Экран обращен вверх



1. При складывании устройства убедитесь, что подставка продукта находится в верхнем положении, а широкий край экрана обращен вниз. Правый экран необходимо убирать первым, чтобы избежать повреждения экрана.
2. Перед тем как убрать экран, обязательно убедитесь, что маленькая защелка закрыта, иначе вы можете повредить дисплей.

Определения ключевых терминов



Кнопка меню/выбора/подтверждения
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы вернуться
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить




Переключение влево
«Минус»
Регулировка подсветки

Переключение вправо
«Плюс»
Регулировка громкости

Установка драйвера


1. Установка драйвера для компьютеров

USB-флеш-диск



Примечание. Вставьте USB-флеш-диск

Драйвер экрана




Примечание. После подключения ваш ноутбук автоматически установит необходимые драйверы. Для установки вручную запустите файл SMIUSBdisplaysW.exe, расположенный на USB-флеш-диске. Для систем MacOS установите соответствующий драйвер InstantView.exe и следуйте инструкциям на экране.

Режим подключения

2. Подключение DCM6 Pro к ноутбуку


2.1 Подключение Type-C.

Если ваш ноутбук имеет порт TYPE-C, вы можете напрямую подключить DCM6 Pro к порту TYPE-C ноутбука с помощью кабеля USB-C К USB-C.



Примечание. Перед использованием продукта сначала установите драйвер.

Если ваш ноутбук имеет порт USB-A, вы можете подключить DCM6 Pro напрямую к порту USB-A ноутбука с помощью кабеля USB-A К USB-C. Подключите внешний адаптер к интерфейсу PD продукта для питания. Адаптер входит в комплект поставки.




2.2 Способ подключения внешнего источника питания к продукту.

Если порт TYPE-C вашего ноутбука имеет мощность питания ≤ 10 Вт, подключите внешний адаптер к интерфейсу PD продукта для подачи питания. Адаптер входит в комплект поставки.




Características del producto

1. Producto principal



2. Accesorios



3. Parámetros

Peso:	≈1Kg	Tamaño de la pantalla:	14 pulgadas
Tamaño:	345x207x20,5mm	Brillo medio:	300cd/m ²
Tasa de refresco:	60Hz	Entrada tipo C:	máx. 5 V - 20 V/5 A
Resolución:	1920x1080	Salida tipo C:	máx. 5 V - 20 V/4,25 A
Altavoces:	1	Puertos:	Tipo C + Tipo C (alimentación PD)
Sistemas compatibles: Windows /MAC OS			

Instalación y modo de almacenamiento

1. Modo de apertura


Secuencia de apertura:
Primero abre con cuidado la pantalla de la izquierda y, a continuación, abre la pantalla derecha.

La pantalla admite un ángulo máximo de plegado de 180°.




2. Растяжение аутригера

Compatible con ordenadores portátiles de 14" a 17,3"




3. Modo de fijación del dispositivo

Ajustar el soporte trasero




1. Primero despliega la barra del soporte trasero y estírala hasta el tamaño deseado;
2. La barra de soporte solo permite una rotación en sentido horario de 90°;
3. El ángulo máximo de apertura de la barra de soporte es de 90° y un plegado excesivo podría dañarla.



Instalación y almacenamiento

4. Secuencia de apertura

Nota: Para evitar daños en el dispositivo, sigue siempre la secuencia de apertura y cierre.



5. Secuencia de cierre

Asegúrate siempre de que la pestaña pequeña quede bien cerrada antes de guardar el monitor, ya que de lo contrario la pantalla podría dañarse.



La pantalla está hacia arriba



1. A la hora de guardar el dispositivo, asegúrate de que el soporte del producto está orientado hacia arriba y de que el borde ancho de la pantalla mira hacia abajo. Primero se debe plegar la pantalla de la derecha para evitar daños.
2. Asegúrate siempre de que la pestaña pequeña quede bien cerrada antes de guardar el monitor, ya que de lo contrario se podría dañar la pantalla.

Definición de las teclas



Botón de Menú/Selección/Confirmación
Mantener pulsado 2 segundos para ir atrás
Mantener pulsado 3 segundos para apagar




Conmutador izquierdo «Menos»
Ajuste de la retroiluminación


Conmutador derecho «Más»
Ajuste del volumen

Instalación del controlador

1.Instalación del controlador para ordenadores



Nota: Inserte la unidad Disco flash USB.




Nota: Cuando se conecte, su portátil instalará automáticamente los controladores necesarios. Para realizar la instalación manual, ejecute el archivo SMIUSBdisplaysW.exe que se encuentra en la unidad Disco flash USB. Para sistemas macOS, instale el controlador correspondiente InstantView.exe y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

2. Conexión del DCM6 Pro con el portátil


2.1 Conexión mediante Type-C:

Si su portátil dispone de un puerto TYPE-C, puede conectar directamente el DCM6 Pro al puerto TYPE-C del portátil con un cable USB-C a USB-C.




Nota: Antes de utilizar el producto, instale primero el controlador.

Si su portátil dispone de un puerto USB-A, puede conectar directamente el DCM6 Pro al puerto USB-A del portátil con un cable USB-A a USB-C. Por favor, conecte un adaptador externo a la interfaz PD del producto para conectar la alimentación. El adaptador está incluido en la caja.



2.2 Método de conexión de alimentación externa del producto:

Si el puerto TYPE-C de su portátil tiene una capacidad de suministro de energía ≤ 10 W, conecte un adaptador externo a la interfaz PD del producto para conectar la alimentación. El adaptador está incluido en la caja.




Aviso:

Si, después de la conexión, la pantalla no recibe señal o esta es inestable, conecte un adaptador de alimentación externo para suministrar energía al portátil.

Produkt-Eigenschaften


1. Product host



Multifunktionsstaste Schnittstelle zum Aufladen (PD)

TYPE-C

2. Zubehör



3. Parameter

Gewicht:	≈1Kg	Bildschirmgröße:	14 Zoll
Größe:	345x207x20.5mm	Durchschnittliche Helligkeit:	300cd/m²
Bildwiederhol- frequenz:	60Hz	Typ-C Eingang:	5V-20V / 5A Max
Auflösung:	1920x1080	Typ-C Ausgang:	5V-20V / 4.25A Max
Lautsprecher:	1	Ports:	TYPE-C + TYPE-C(PD Power Supply)


Kompatible Systeme: Windows / MAC OS

Installation und Verstauen Modus

1. Öffnungsmodus


Reihenfolge des Öffnens:
Öffnen Sie zuerst langsam den linken Bildschirm, dann langsam den rechten Bildschirm.
Der Bildschirm lässt sich bis zu einem Winkel von 180 Grad aufklappen.

Der Bildschirm ist nach oben gerichtet



2. Ausleger-Stretch

Kompatibel mit 14 bis 17,3 Zoll
großen Laptops




3. Fixierungsmodus des Geräts

Einstellen des Ständers




1. Öffnen Sie zunächst die Stützstange, und dann dehnen Sie die Stütze auf die passende Größe;
2. Die Haltestange unterstützt nur eine Drehung im Uhrzeigersinn Drehung von 90 Grad;
3. Der maximale Öffnungswinkel der Stützstange beträgt 90 Grad, und ein übermäßiges übermäßiges Falten beschädigt die Haltestange.



Installation und Lagerung

4. Reihenfolge des Öffnens

Hinweis: Bitte beachten Sie die Reihenfolge des Öffnens und Schließens, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.




5. Reihenfolge des Schließens

Vergewissern Sie sich immer, dass die kleine Klappe richtig geschlossen ist, bevor Sie den Bildschirm aufbewahren, da er sonst beschädigt werden könnte.



Der Bildschirm ist nach oben gerichtet



1. Wenn Sie das Gerät aufbewahren, achten Sie darauf, dass der Produktständer nach oben und die breite Kante des des Bildschirms nach unten zeigt. Der rechte Bildschirm muss zuerst aufbewahrt werden, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.
2. Vergewissern Sie sich immer, dass die kleine Klappe richtig geschlossen ist, bevor Sie den Bildschirm aufbewahren, sonst könnten Sie ihn beschädigen. das Display beschädigen.

Tasten-Definitionen



Menü/Auswahl/Bestätigungstaste
2 Sekunden lang gedrückt halten,
um zurückzukehren
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang
gedrückt halten




Umschalten nach links „Minus“
Einstellung der Hintergrundbeleuchtung


Rechts umschalten „Plus“
Lautstärke einstellen

Treiberinstallation

1. Treiberinstallation für Computer



Hinweis: USB Flash Disk einstecken




Hinweis: Nach dem Anschließen installiert Ihr Laptop automatisch die erforderlichen Treiber. Zur manuellen Installation führen Sie bitte die Datei „SMIUSBdisplaysW.exe“ aus, die sich auf dem USB-Flash-Disk-Laufwerk befindet. Bei MacOS-Systemen installieren Sie bitte den entsprechenden Treiber „InstantView.exe“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Verbinden Sie den DCM6 Pro mit dem Laptop


2.1 Typ-C-Anschluss:

Wenn Ihr Laptop über einen Typ-C-Anschluss verfügt, können Sie den DCM6 Pro mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel direkt an den Typ-C-Anschluss des Laptops anschließen.




Hinweis: Installieren Sie vor der Verwendung des Produkts zunächst den Treiber.

Wenn Ihr Laptop über einen USB-A-Anschluss verfügt, können Sie den DCM6 Pro mit einem USB-A-zu-USB-C-Kabel direkt an den USB-A-Anschluss des Laptops anschließen. Bitte schließen Sie für die Stromversorgung einen externen Adapter an die PD-Schnittstelle des Produkts an. Der Adapter ist im Lieferumfang enthalten.



2.2 Externe Stromversorgung des Produkts:


Wenn der TYPE-C-Anschluss Ihres Laptops eine Stromversorgungskapazität von ≤ 10 W hat, schließen Sie bitte einen externen Adapter an die PD-Schnittstelle des Produkts an, um die Stromversorgung sicherzustellen. Der Adapter ist im Lieferumfang enthalten.




Hinweis: Sollte das Display nach dem Anschließen kein Signal oder ein instabiles Signal anzeigen, schließen Sie bitte ein externes Netzteil an, um den Laptop mit Strom zu versorgen.

Caractéristiques du produit

1. Hôte du produit



2. Accessoires



3. Paramètres

Poids:	≈1Kg	Taille de l'écran:	14 pouces
Dimensions:	345x207x20,5mm	Luminosité moyenne:	300cd/m ²
Taux de rafraîchissement:	60Hz	Entrée Type-C:	5 V-20 V / 5 A max.
Résolution:	1920x1080	Sortie Type-C:	5 V-20 V / 4,25 A max.
Haut-parleur:	1	Ports:	TYPE-C + TYPE-C (alimentation PD)
Systèmes compatibles: Windows / MAC OS			

Mode d'installation et de rangement

1. Mode d'ouverture


Séquence d'ouverture :

D'abord, ouvrez lentement l'écran gauche, puis ouvrez lentement l'écran droit. L'écran prend supporte un angle de pliage maximal de 180 degrés.



2. Extension du stabilisateur

Compatible avec les ordinateurs portables de 14 à 17,3 pouces




3. Mode de fixation de l'appareil

Réglage du support




1. Ouvrez d'abord la tige de support, puis étendez le support jusqu'à la taille appropriée ;
2. La tige de support ne pivote que dans le sens horaire à 90 degrés ;
3. L'angle maximal d'ouverture de la tige de support est de 90 degrés, et un pliage excessif endommagera la tige de support.



Installation et rangement

4. Séquence d'ouverture

Remarque : Veuillez suivre la séquence d'ouverture et de fermeture pour ne pas endommager l'appareil.




5. Séquence de fermeture

Assurez-vous toujours que le petit rabat se ferme correctement avant de ranger l'écran, sinon vous risquez d'endommager l'affichage.



L'écran doit être orienté vers le haut



1. Lorsque vous rangez l'appareil, assurez-vous que le support du produit est positionné vers le haut et que le bord large de l'écran est tourné vers le bas. L'écran droit doit être rangé en premier afin d'éviter tout dommage.
2. Assurez-vous toujours que le petit rabat se ferme correctement avant de ranger l'écran, sinon vous risquez d'endommager l'écran.

Key Definitions



Définitions des touches
Bouton Menu/Sélection/Confirmation
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour revenir en arrière
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre




Basculer vers la gauche « Moins »
Réglage du rétroéclairage


Basculer vers la droite « Plus »
Réglage du volume

Installation des pilotes

1.Installation des pilotes pour les ordinateurs



Remarque : Insérez la clé USB




Remarque : Une fois connecté, votre ordinateur installera automatiquement les pilotes requis. Pour les installer manuellement, exécutez le fichier SMIUSBdisplaysW.exe enregistré sur la clé USB. Si vous avez un système MacOS, installez le pilote InstantView.exe requis et suivez les instructions à l'écran.

2. Connectez le DCM6 Pro à votre ordinateur


2.1 Connexion Type-C :

Si votre ordinateur comporte un port TYPE-C, vous pouvez connecter directement le DCM6 Pro au port TYPE-C de l'ordinateur via un câble USB-C vers USB-C.




Remarque : Avant d'utiliser le produit, installez d'abord le pilote.

Si votre ordinateur portable dispose d'un port USB-A, vous pouvez connecter directement le DCM6 Pro au port USB-A de l'ordinateur portable via un câble USB-A vers USB-C. Dans ce cas, branchez un adaptateur externe à l'interface PD du produit pour l'alimentation. L'adaptateur est inclus dans l'emballage.



2.2 Comment connecter le produit à une alimentation externe :


Si le port TYPE-C de votre ordinateur a une capacité d'alimentation ≤ 10 W, connectez un adaptateur externe à l'interface PD du produit pour l'alimentation. L'adaptateur est inclus dans l'emballage.




Remarque :
Si l'écran n'affiche aucun signal ou si le signal est instable après la connexion, connectez un adaptateur d'alimentation externe pour alimenter l'ordinateur portable.

Attributi del prodotto

1. Host del prodotto



2. Accessori



3. Parametri

Peso:	≈1Kg	Dimensione dello schermo:	14 pollici
Dimensioni:	345x207x20.5mm	Luminosità media:	300cd/m ²
Frequenza di aggiornamento:	60Hz	Ingresso Type-C:	5V-20V / 5A Max
Risoluzione:	1920x1080	Uscita Type-C:	5V-20V / 4.25A Max
Altoparlante:	1	Porte:	TYPE-C + TYPE-C (alimentazione PD)
Sistemi compatibili: Windows/MAC OS			

Modalità di installazione e conservazione


1. Modalità di apertura

Sequenza di apertura:
Aprire lentamente prima lo schermo sinistro, quindi aprire lentamente lo schermo destro.
Lo schermo supporta un angolo di piegatura massimo di 180 gradi.



2. Allungamento degli stabilizzatori

Compatibile con portatili da 14 a 17,3 pollici




3. Modalità di fissaggio del dispositivo

Regolare il cavalletto




1. Per prima cosa, aprire l'asta di supporto, quindi allungare il supporto fino alla misura idonea;
2. L'asta di sostegno supporta solo la rotazione in senso orario di 90 gradi;
3. L'angolo massimo di apertura dell'asta di supporto è di 90 gradi e una piegatura eccessiva danneggerà l'asta di supporto.



Installazione e stoccaggio

4. Sequenza di apertura

Nota: per evitare danni al dispositivo, seguire la sequenza di apertura e chiusura.



5. Sequenza di chiusura

Prima di riporre lo schermo, accertarsi sempre che la piccola linguetta sia ben chiusa, altrimenti si rischia di danneggiare il display.



Lo schermo è rivolto verso l'alto



1. Quando si ripone il dispositivo, assicurarsi che il supporto del prodotto sia posizionato verso l'alto e che il bordo largo dello schermo sia rivolto verso l'alto. Per evitare danni allo schermo, è necessario conservarlo prima di tutto.

2. Prima di riporre lo schermo, accertarsi sempre che la piccola linguetta sia ben chiusa, altrimenti si rischia di danneggiare il display.

Definizioni chiave



Pulsante Menu/Selezione/Conferma
Tenere premuto per 2 secondi
per tornare indietro
Tenere premuto per 3 secondi
per spegnere




Attiva/disattiva a sinistra "Meno"
Regolazione della retroilluminazione


Attiva/disattiva a destra "Più"
Regolazione del volume

Installazione del driver

1. Installazione del driver per computer



Nota: Inserire l'unità flash USB




Nota: Il laptop, una volta collegato, installerà automaticamente i driver necessari. Per l'installazione manuale, eseguire il file `SMIUSBdisplaysW.exe` presente nell'unità flash USB. Per i sistemi MacOS, installare il driver `InstantView.exe` appropriato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2. Collegamento di DCM6 Pro al laptop


2.1 Connessione Type-C :

Se il laptop è dotato di una porta TYPE-C, è possibile collegare direttamente DCM6 Pro alla porta TYPE-C del laptop con un cavo da USB-C a USB-C.




Nota: Prima di utilizzare il prodotto, installare il driver.

Se il laptop è dotato di una porta USB-A, è possibile collegare direttamente DCM6 Pro alla porta USB-A del laptop con un cavo da USB-A a USB-C. Per l'alimentazione, collegare un adattatore esterno all'interfaccia PD del prodotto. L'adattatore è incluso nella confezione.



2.2 Metodo di collegamento all'alimentazione esterna del prodotto:

Se la porta TYPE-C del laptop ha una capacità di alimentazione ≤ 10 W, collegare un adattatore esterno all'interfaccia PD del prodotto per l'alimentazione. L'adattatore è incluso nella confezione.




Avviso:


Se il display non riceve alcun segnale o, dopo la connessione, il segnale è instabile, collegare un adattatore di alimentazione esterno per alimentare il laptop.

Características do Produto

1. Produto Principal



2. Acessórios



3. Parâmetros

Peso:	≈1Kg	Tamanho da tela:	14 polegadas
Tamanho:	345x207x20,5mm	Brilho médio:	300cd/m ²
Taxa de Atualização:	60Hz	Entrada Tipo C:	5V-20V / 5A máx.
Resolução:	1920x1080	Saída Tipo C:	5V-20V / 4,25 A máx.
Alto-falante:	1	Portas:	Tipo C + Tipo C(fonte de alimentação PD)
Sistemas compatíveis: Windows/macOS			

Modo de Instalação e Armazenamento


1. Modo de abertura

Sequência de abertura:
Abra lentamente a tela esquerda primeiro e, em seguida, abra lentamente a tela direita.
A tela permite um ângulo máximo de abertura de 180 graus.




2. Extensão do suporte

Compatível com notebooks de 14 a 17,3 polegadas




3. Modo de fixação do dispositivo

Ajuste o suporte




1. Primeiro, abra a haste de suporte e, em seguida, estique o suporte até o tamanho adequado;
2. A haste de suporte permite apenas uma rotação no sentido horário de 90 graus;
3. O ângulo máximo de abertura da haste de suporte é de 90 graus. Mais do que isso, a haste de suporte poderá ser danificada.



Instalação e Armazenamento


4. Sequência de abertura

Nota: Siga a sequência de abertura e fechamento para evitar danos ao dispositivo .



5. Sequência de Fechamento

Certifique-se sempre de que a aba pequena feche corretamente antes de armazenar a tela, caso contrário, o visor poderá ser danificado.



1. Ao armazenar o dispositivo, certifique-se de que o suporte do produto esteja posicionado para cima e a borda larga da tela voltada para baixo. A tela direita deve ser armazenada primeiro para evitar danos à mesma.

2. Certifique-se sempre de que a aba pequena feche corretamente antes de armazenar a tela, caso contrário, o visor poderá ser danificado.

Definições das teclas



Botão Menu/Seleção/Confirmação
Pressione e segure por dois segundos para retornar
Pressione e segure por três segundos para desligar




Altere para a esquerda "Menos"
Ajuste da Luz de Fundo


Altere para a direita "Mais"
Ajuste do Volume

Instalação do controlador

1.Instalação do controlador para computadores



Nota: Insira a Pen USB




Nota: Quando estiver ligado, o seu portátil instalará automaticamente os controladores (drivers) necessários. Para fazer a instalação manualmente, execute o ficheiro SMIUSBdisplaysW.exe que pode encontrar na unidade da Pen USB. Para sistemas macOS, instale o controlador InstantView.exe adequado e siga as instruções no ecrã.

2. Ligue o DCM6 Pro ao computador portátil


2.1 Ligação por USB-C:

Se o seu computador portátil tiver uma porta USB-C, pode ligar diretamente o DCM6 Pro à porta USB-C do computador portátil com um cabo USB-C para USB-C.




Nota: Antes de utilizar o produto, deverá instalar o controlador.

Se o seu computador portátil tiver uma porta USB-A, pode ligar diretamente o DCM6 Pro à porta USB-A do computador portátil com um cabo USB-A para USB-C. Ligue um adaptador externo à interface PD (porta USB-C com Power Delivery) do produto para fornecer alimentação. O adaptador está incluído na embalagem.



2.2 Método de ligação de alimentação externa do produto:

Se a porta USB-C do seu computador portátil tiver uma capacidade de alimentação ≤ 10 W, ligue um adaptador externo à interface PD do produto para fornecer alimentação. O adaptador está incluído na embalagem.




Aviso:


Se o ecrã não tiver sinal ou se o sinal estiver instável após a ligação, ligue um adaptador de alimentação externo para fornecer energia ao computador portátil.

Atrybuty produktu

1. Główny produkt



2. Akcesoria



3. Parametry

Waga:	≈1Kg	Rozmiar ekranu:	14 cali
Wymiary:	345x207x20,5mm	Średnia jasność:	300cd/m ²
Częstotliwość odświeżania:	60Hz	Wejście typu C:	5 V-20 V / 5 A maks.
Rozdzielczość:	1920x1080	Wyjście typu C:	5 V-20 V / 4,25A maks.
Głośnik:	1	Porty:	TYPY C + TYPY C(zasilanie PD)
Kompatybilne systemy: Windows / MAC OS			

Tryb montażu i przechowywania

1. Tryb otwierania


Kolejność otwierania:
Najpierw powoli otwórz lewy ekran,
potem powoli prawy ekran.

Ekran obsługuje maksymalny kąt składania 180 stopni.




2. Rozciąganie podpórki

Kompatybilne z laptopami
14 do 17,3 cala




3. Tryb mocowania urządzenia

Dostosuj podpórkę




1. Najpierw otwórz pręt wspierający, potem rozciągnij podpórkę do odpowiedniego rozmiaru;
2. Pręt wspierający obraca się tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni;
3. Maksymalny kąt otwarcia pręta wspierającego to 90 stopni, nadmierne składanie uszkodzi pręt.



Montaż i przechowywanie

4. Kolejność otwierania

Uwaga: Stosuj odpowiednią kolejność otwierania i zamykania, żeby uniknąć uszkodzeń urządzenia.



5. Kolejność zamykania

Zawsze upewnij się, że mała klapka jest prawidłowo zamknięta przed przechowywaniem ekranu, inaczej możesz go uszkodzić.



1. Przy przechowywaniu urządzenia upewnij się, że podstawa produktu jest skierowana ku górze, a szeroka krawędź ekranu ku dołowi. Najpierw trzeba złożyć prawy ekran, żeby uniknąć uszkodzeń.
2. Zawsze upewnij się, że mała klapka jest prawidłowo zamknięta przed przechowywaniem inaczej możesz go uszkodzić.

Definicje przycisków



Przycisk Menu/Wybór/Potwierdzenie
Przytrzymaj 2 sekundy, żeby wrócić
Przytrzymaj 3 sekundy, żeby wyłączyć




Przetącz w lewo „Minus”
Regulacja podświetlenia


Przetącz w prawo „Plus”
Regulacja głośności

Instalacja sterownika

1.Instalacja sterownika dla komputerów



Uwaga: Włóż pamięć USB




Uwaga: Po podłączeniu laptop automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki. Aby zainstalować je ręcznie, uruchom plik SMIUSBdisplaysW.exe znajdujący się w pamięci USB. W systemach MacOS zainstaluj odpowiedni sterownik InstantView.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2. Połącz DCM6 Pro ULTRA z laptopem


2.1 Połączenie typu C:

Jeśli Twój laptop ma port TYPU C, możesz bezpośrednio podłączyć DCM6 Pro do portu TYPU C w laptopie za pomocą kabla USB-C DO USB-C.



Uwaga: Przed użyciem produktu najpierw zainstaluj sterownik.

Jeśli Twój laptop ma port USB-A, możesz bezpośrednio podłączyć DCM6 Pro do portu USB-A w laptopie za pomocą kabla USB-A DO USB-C. Podłącz też zewnętrzny zasilacz do interfejsu PD w urządzeniu. Adapter jest dołączony do zestawu.



2.2 Metoda podłączenia zewnętrznego zasilania produktu:

Jeśli port TYPU C w Twoim laptopie ma moc zasilania ≤ 10 W, podłącz zewnętrzny adapter do interfejsu PD urządzenia, żeby go zasilić. Adapter jest dołączony do zestawu.




Pamiętaj:


Jeśli po podłączeniu ekran nie ma sygnału albo sygnał jest niestabilny, podłącz zewnętrzny zasilacz, żeby zasilić laptopa.

Productattributen

1. Producthost



2. Accessoires



3. Parameters

Gewicht:	≈1Kg	Schermsformaat:	14 inch
Afmetingen:	345x207x20,5mm	Gemiddelde helderheid:	300cd/m ²
Vernieuwingsnelheid:	60Hz	Type-C ingang:	5 V-20 V / 5 A Max
Resolutie:	1920x1080	Type-C uitgang:	5 V-20 V / 4,25 A Max
Luidspreker:	1	Poorten:	TYPE-C + TYPE-C(PD voeding)
Compatible systems: Windows /MAC OS			

Methode voor installatie en stapelen

1. Methode voor openen

Volgorde voor openen:
Open eerst langzaam het linkerscherm, open daarna langzaam het rechterscherm.
Het scherm ondersteunt een maximum vouwhoek van 180 graden.




2. Maximum afstand houder

Compatibel met 14 tot 17,3 inch laptops




3. Bevestigingsmethode van apparaat

De standaard instellen




1. Open eerst de ondersteuningsstang en zet daarna de steun op de gepaste afmetingen;
2. De ondersteuningsstang ondersteunt alleen 90 graden rechtsom draaien;
3. De maximum hoek voor openen van de ondersteuningsstang is 90 graden en te ver vouwen zal de ondersteuningsstang beschadigen.



Installatie en opslag


4. Volgorde voor openen

Opmerking: Volg de volgorden voor openen en sluiten om beschadiging van het apparaat te vermijden.



5. Volgorde voor sluiten

Verzeker dat de kleine flap altijd goed is gesloten voordat u het scherm opbergt, anders kan het beschadigd worden.



1. Verzeker, als u het apparaat opbergt, dat de standaard van het product omhoog staat en de brede rand van het scherm naar onder gericht is. Het rechterscherm moet eerst opgeborgen worden, om beschadiging te vermijden.
2. Verzeker dat de kleine flap altijd goed is gesloten voordat u het scherm opbergt, anders kan het beschadigd worden.

Belangrijkste definities



Knop menu/selectie/bevestigen
Houd 2 seconden ingedrukt om terug te keren
Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen




Naar links "Min"
Instelling achtergrondverlichting


Naar rechts "Plus"
Instelling van het volume

Driver Installation

1.Driver Installation for Computers



Note:Insert USB Flash Disk




Note: When connected, your laptop will automatically install the necessary drivers. To manually install, run the SMIUSBdisplaysW.exe file located in the USB Flash Disk drive. For MacOS Systems, install the appropriate InstantView.exe driver and follow the on-screen instructions.

Hoe een verbinding te maken

2.Connect DCM6 Pro with Laptop


2.1 Type-C Connection:

If your laptop has a TYPE-C port, you can directly connect the DCM6 Pro to the laptop's TYPE-C port with a USB-C TO USB-C cable.




Note: Before using the product, install the driver first.


If your laptop has a USB-A port, you can directly connect the DCM6 Pro to the laptop's USB-A port with a USB-A TO USB-C cable, please connect an external adapter to the product's PD interface for power supply. The adapter is included in the package.



2.2 Product External Power Connection Method:

If your laptop's TYPE-C port has a power supply capacity of $\leq 10\text{W}$, please connect an external adapter to the product's PD interface for power supply. The adapter is included in the package.





Instagram



Facebook

Manufacturer: Shenzhen DOKE Communication Co., Ltd
Address: 1301-1302, Block B, Weidonglong Business Building,
No. 2113 Meilong Avenue, Qinghua Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China



Follow Blackview communtiy, a place where you
can share and discuss with Blackview user
keep posted with most up-to-day news