

Blackview

Enjoy Smart Life

SCM5



DUAL SCREEN LAPTOP SCREEN EXTENDER

Warm tips:

1. Please ensure type-c data wire is connected well with device interface.
2. This product supports whole function of type-c (charging and video), integrated one line. If screen cannot be powered on or restarted, please supply external power of 5V, 2A.

Windows

Mac

Android

Contents of Instruction

English	1 - 4
Audio Settings	4 - 5
Display Mode	6 - 7
Русский	8 -11
Español	12 -15
Deutsch	16 -19
Français	20 -23
Italiano	24 -27
Português	28 -31
日本語	32 -35
Polski	36 -39
Nederland	40 -43

Delivery, Storage, and Usage Requirements


In order to ensure the normal use of this product and prevent accidents such as electric shock or fire, please read and understand all use requirements and operation procedures before using.

Please strictly abide by the following requirements.


1. Please tear off the protective film on the screen surface before use.
2. The DC power supply required by this product is AC/DC power adapter, which should be faraway from heat source and placed in a well ventilated place. The AC power socket and AC power line should be well grounded and can withstand enough current demand.
3. The DC power input required by this product is 5v-20v 2V.
4. Attention should be paid to avoid excessive humidity and dust, so as to avoid circuit corrosion and failure.
5. Screen surface should not be challenged by external force.
6. Do not use sharp tools to touch the screen surface.
7. This product fits general business and domestic use, and ambient temperature ranging from -20~60C is recommended.
8. Please power off power source when stop using device.

Product Attributes

1. Product host



2. Accessories




3. Parameters


Weight:	1Kg	Screen Size:	14 Inches
Size:	357.5×207.7×25.5mm	Average Brightness:	300cd/m ²
Refresh Rate:	60Hz	Type-C Input:	5V-20V / 5A Max
Resolution:	1920x1080	Type-C Output:	5V-20V / 4.25A Max
Speaker:	1	Ports:	TYPE-C +TYPE-C(USB-C with DP)

Installation and Stowing Mode

1. Opening mode




Opening sequence: Open the screen in the direction shown in the figure, with a maximum folding angle of 180°.



Hold the lower left corner of the bracket with your left hand and the upper right corner with your right hand. Pull outward on both sides to open the right screen.

2. Outrigger stretch

Compatible with 13.3 to 17.3 inch laptops




3. Fixing mode of device

Adjust the kickstand




1. First open the support rod, and then stretch the support to the appropriate size;
2. The maximum opening angle of the support rod is 90 degrees, and excessive folding will damage the support rod.



Installation and Storage


4. Opening Sequence

Note: Please follow the sequence of opening and closing to avoid damage of the device.



5. Closing Sequence

Attention:
When folding up the screen, be sure to pull out the bracket to the max. Otherwise, the irreparable damage will occur.




Key Definitions

Menu/Selection/Confirmation Button
Press and hold for 2 seconds to return
Press and hold for 3 seconds to shut down



Toggle right "Plus"
Volume Adjustment

Toggle left "Minus"
Backlight Adjustment




Connection Mode

1. Connect SCM5 with Laptop


TYPE-C Connection:

If your laptop has one full-functioned Type-C port, you can use one USB-C to USB-C cable to connect the product to your laptop. Please connect the cable from the first or second port on the screen extender to the full-functioned Type-C ports of your laptop.



USB and HDMI port Connection:

If your laptop has one USB-A or USB-C port and one HDMI port, please use two cables (one HDMI to USB-C cable + one USB-A or USB-C to USB-C cable) to connect the screen.




Note:

The HDMI to USB-C cable must be connected to the third port of the screen extender for video, and the USB-A or USB-C to USB-C cable must be connected to the first or second port for power supply. Notice: If the display has no signal or the signal is unstable after connection, please connect an external 5V/2A power adapter to power the laptop.


Connection Mode

2. Connect SCM5 with Mobile Phone with Other Devices

Mobile phone connection mode
(External power supply required)



Switch connection mode
(External power supply required)



Audio Settings

1. Change sound settings of Windows 10 / Windows 11

1.1 Right click the loudspeaker icon located in the bottom-right corner.




1.2 Select "switch on sound " in pop-up dialog box.

1.3 Left click "turn on sound settings" and pop-up the box as provided.

Here users can set about sound

1. Master volume;
2. Select output device: [SCM5 / Speaker];
3. Device attributes.



Sound

output

Select output device

SCM5 (2-AMD High Definitio... ▾

Some apps can be set to use a different sound device than the one selected here. Please customize the app volume and device in advanced sound selection.

[Device attributes](#)

master volume

70

Troubleshooting


2. Change sound settings of MAC OS PC

2.1. Choose Apple menu > System Settings



2.2. Click on "Output" and then choose the desired device from the list of available sound output options.


Output devices: { SCM5 / Speaker }



Display Mode

1.Windows 10 / Windows 11 Display Settings

- 1.1 Right-click a blank area of the desktop. Select 'Display Settings' from the pop-up dialogue box. Left-click "Display Settings" to open the settings dialogue box, as shown.



- 2.1 Under the "Rearrange displays" section, drag and drop each display to rearrange them according to their physical layout on your desktop. Scroll down to the bottom of the page to further configure the display for extended or mirrored mode.

Display Mode


2. MacOS 13 Ventura Display Settings

2.1 Enter the "System Preferences" menu



2.2 Configure your monitor

In this menu, you can set the resolution and mirror/extend the display you want.




2.3 Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option key while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.


Arrange Displays

To rearrange displays, drag them to the desired position. To mirror displays, hold Option key while dragging them on top of each other. To relocate the menu bar, drag it to a different display.




Характеристики продукта

1. Основной модуль продукта



2. Аксессуары




3. Параметры


Вес:	1 кг	Размер экрана:	14 дюймов
Размер:	357,5x207,7x25,5мм	Средняя яркость:	300кд/м²
Частота обновления:	60Гц	Вход Type-C:	5 В-20 В / 5 А макс.
Разрешение:	1920x1080	Выход Type-C:	5 В-20 В / 4,25 А макс.
Динамик:	1	Порты:	TYPE-C + TYPE-C (USB-C с DP)

Режим установки и хранения

1. Режим открытия




Последовательность открытия:
Откройте экран в направлении, показанном на рисунке, с максимальным углом складывания 180°.



Держите левой рукой нижний левый угол кронштейна, а правой рукой — верхний правый угол. Потяните обе стороны наружу, чтобы открыть правую шторку.

2. Растяжение аутригера

Совместимость с ноутбуками от 13,3 до 17,3 дюйма




3. Режим крепления устройства

Регулировка подставки




1. Сначала откройте опорную штангу, а затем вытяните опору до нужного размера;
2. Максимальный угол открытия опорной штанги составляет 90 градусов, и чрезмерное складывание повредит опорную штангу.



Установка и хранение


4. Последовательность открытия

Обратите внимание.
Следуйте последовательности открытия и закрытия, чтобы избежать повреждения устройства.




5. Последовательность закрытия

Внимание:
при складывании экрана обязательно выдвиньте кронштейн до упора. В противном случае может произойти непоправимое повреждение.




Определения ключевых терминов

Кнопка меню/выбора/подтверждения
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы вернуться
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выключить




Переключение влево
«Минус»
Регулировка подсветки

Переключение вправо
«Плюс»
Регулировка громкости




1. Подключение SCM5 к ноутбуку

Подключение TYPE-C: если ваш ноутбук имеет один полнофункциональный порт Type-C, вы можете использовать один кабель USB-C к USB-C для подключения продукта к ноутбуку. Подключите кабель от первого или второго порта на удлинителе экрана к полнофункциональным портам Type-C вашего ноутбука.



Подключение USB и HDMI:


Если ваш ноутбук имеет один порт USB-A или USB-C и один порт HDMI, используйте два кабеля (один кабель HDMI к USB-C + один кабель USB-A или USB-C к USB-C) для подключения экрана.




Примечание:

Кабель HDMI к USB-C должен быть подключен к третьему порту удлинителя экрана для видео, а кабель USB-A или USB-C к USB-C должен быть подключен к первому или второму порту для питания. Примечание: если после подключения на дисплее нет сигнала или сигнал нестабилен, подключите внешний адаптер питания 5 В/2 А для питания ноутбука.

2. Подключение SCM5 к мобильному телефону и другим устройствам




Режим подключения к мобильному телефону
(требуется внешний источник питания)



Режим подключения к игровой консоли
(требуется внешний источник питания)

Características del producto

1. Producto principal



2. Accesorios



Monitor


Cable de
USB-A a USB-CCables de
USB-C a USB-CCable de
HD a tipo C

3. Parámetros


Peso:	1 Kg	Tamaño de la pantalla:	14 pulgadas
Tamaño:	357,5x207,7x25,5mm	Brillo medio:	300cd/m ²
Tasa de refresco:	60Hz	Entrada tipo C:	máx. 5 V - 20 V/5 A
Resolución:	1920x1080	Salida tipo C:	máx. 5 V - 20 V/4,25 A
Altavoces:	1	Puertos:	Tipo C + Tipo C (USB-C con DP)

Instalación y modo de almacenamiento

1. Modo de apertura




Secuencia de apertura: Abre la pantalla en la dirección indicada en la figura, con un ángulo máximo de apertura de 180°.



Sostenga la esquina inferior izquierda del soporte con la mano izquierda y la esquina superior derecha con la mano derecha. Tire hacia afuera de ambos lados para abrir la pantalla derecha.


2. Extensión del soporte

Compatible con ordenadores portátiles de 13,3" a 17,3"




3. Modo de fijación del dispositivo

Ajustar el soporte trasero




1. Primero despliega la barra del soporte trasero y estírala hasta el tamaño deseado;
2. El ángulo máximo de apertura de la barra de soporte es de 90° y un plegado excesivo podría dañarla.



Instalación y almacenamiento


4. Secuencia de apertura

Nota: Para evitar daños en el dispositivo, sigue siempre la secuencia de apertura y cierre.




5. Secuencia de cierre

Atención:
Al plegar la pantalla, asegúrese de extraer el soporte al máximo. De lo contrario, podrían producirse daños irreparables.



Definición de las teclas

Botón de Menú/Selección/Confirmación
Mantener pulsado 2 segundos para ir atrás
Mantener pulsado 3 segundos para apagar




Conmutador izquierdo
«Menos»
Ajuste de la retroiluminación

Conmutador derecho
«Más»
Ajuste del volumen




1. Conectar la pantalla SCM5 con un portátil

Conexión tipo C: si el ordenador portátil dispone de un puerto tipo C con todas las funciones, puede utilizar un cable de USB-C a USB-C. Conecte el cable del primer o segundo puerto del extensor de pantalla a los puertos tipo C con todas las funciones de su ordenador portátil.



Conexión mediante USB y HDMI:

Si su ordenador portátil tiene un puerto USB-A o USB-C y un puerto HDMI, utilice dos cables (un cable HDMI a USB-C y un cable USB-A o USB-C a USB-C) para conectar la pantalla.




Nota:


El cable HDMI a USB-C debe conectarse al tercer puerto del extensor de pantalla para la transmisión de vídeo, y el cable USB-A o USB-C a USB-C debe conectarse al primer o segundo puerto para la fuente de alimentación. Aviso: si la pantalla no tiene señal o la señal es inestable después de la conexión, conecte un adaptador de corriente externo de 5V/2A para alimentar el ordenador portátil.

Modo de conexión

2. Conectar el monitor SCM5 con el teléfono móvil y otros dispositivos




Modo de conexión con teléfono móvil
(requiere alimentación externa)



Modo Switch de conexión
(requiere alimentación externa)

Características del producto

1. Product host



2. Zubehör



Monitor



USB-A auf USB-C



USB-C auf USB-C




HD auf TYPE-C

3. Parameter


Gewicht:	1 Kg	Bildschirmgröße:	14 Zoll
Größe:	357.5x207.7x25.5mm	Durchschnittliche Helligkeit:	300cd/m ²
Bildwiederhol- frequenz:	60Hz	Typ-C Eingang:	5V-20V / 5A Max
Auflösung:	1920x1080	Typ-C Ausgang:	5V-20V / 4.25A Max
Lautsprecher:	1	Ports:	TYPE-C + TYPE-C(USB-C mit DP)

Installation und Verstauen Modus

1. Öffnungsmodus




Reihenfolge des Öffnens:
Öffnen Sie den Bildschirm in der in der Abbildung angezeigten Richtung; der maximale Öffnungswinkel beträgt 180°.



Halten Sie mit der linken Hand die untere linke Ecke der Halterung und mit der rechten Hand die obere rechte Ecke. Ziehen Sie beide Seiten nach außen, um den rechten Bildschirm zu öffnen.


2. Ausleger-Stretch

Kompatibel mit 13,3
bis 17,3 Zoll großen Laptops




3. Fixierungsmodus des Geräts

Einstellen des Ständers




1. Öffnen Sie zunächst die Stützstange, und dann dehnen Sie die Stütze auf die passende Größe;
2. Der maximale Öffnungswinkel der Stützstange beträgt 90 Grad, und ein übermäßiges übermäßiges Falten beschädigt die Haltestange.



Installation und Lagerung

4. Reihenfolge des Öffnens


Hinweis: Bitte beachten Sie die Reihenfolge des Öffnens und Schließens, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.



5. Reihenfolge des Schließens

Achtung:

Beim Zuklappen des Bildschirms müssen Sie die Halterung vollständig herausziehen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden kommen.




Tasten-Definitionen

Menü/Auswahl/Bestätigungstaste
2 Sekunden lang gedrückt halten,
um zurückzukehren
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang
gedrückt halten




Umschalten nach links
„Minus“
Einstellung der
Hintergrundbeleuchtung

Rechts umschalten
„Plus“
Lautstärke einstellen




1. SCM5 mit dem Laptop verbinden

Typ-C-Verbindung: Wenn Ihr Laptop über einen USB-C-Anschluss verfügt, können Sie das Gerät mit einem USB-C-auf-USB-C-Kabel mit Ihrem Laptop verbinden. Schließen Sie das Kabel an den ersten oder zweiten Anschluss des Screen Extenders sowie an den USB-C-Anschluss Ihres Laptops an.



USB- und HDMI-Anschluss:

Wenn Ihr Laptop über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss und einen HDMI-Anschluss verfügt, verwenden Sie bitte zwei Kabel (ein HDMI-auf-USB-C-Kabel + ein USB-A- oder USB-C-auf-USB-C-Kabel), um den Bildschirm anzuschließen.




Hinweis:


Das HDMI-auf-USB-C-Kabel muss für das Videosignal an den dritten Anschluss des Screen Extenders angeschlossen werden. Das USB-A- oder USB-C-auf-USB-C-Kabel muss zur Stromversorgung an den ersten oder zweiten Anschluss angeschlossen werden. Wenn nach dem Anschluss kein Signal angezeigt wird oder das Signal instabil ist, schließen Sie bitte ein externes 5 V / 2 A Netzteil an, um den Laptop mit Strom zu versorgen.

Verbindungsmodus

2. SCM5 mit Mobiltelefon und anderen Geräten verbinden




Verbindungsmodus Mobiltelefon
(Externe Stromversorgung erforderlich)




Switch-Verbindungsmodus
(externe Stromversorgung erforderlich)

Caractéristiques du produit

1. Hôte du produit



2. Accessoires




3. Paramètres


Poids:	1 Kg	Taille de l'écran:	14 pouces
Dimensions:	357,5x207,7x25,5mm	Luminosité moyenne:	300cd/m²
Taux de rafraîchissement:	60Hz	Entrée Type-C:	5 V-20 V / 5 A max.
Résolution:	1920x1080	Sortie Type-C:	5 V-20 V / 4,25 A max.
Haut-parleur:	1	Ports:	TYPE-C + TYPE-C (USB-C avec DP)

Mode d'installation et de rangement

1. Mode d'ouverture




Séquence d'ouverture :
Ouvrez l'écran dans le sens indiqué sur la figure, en respectant l'angle maximal de pliage de 180°.



Tenez le coin inférieur gauche du support avec votre main gauche, et le coin supérieur droit avec votre main droite. Des deux côtés, tirez vers l'extérieur pour ouvrir l'écran droit.

2. Extension du stabilisateur

Compatible avec les ordinateurs portables de 13,3 à 17,3 pouces




3. Mode de fixation de l'appareil

Réglage du support




1. Ouvrez d'abord la tige de support, puis étendez le support jusqu'à la taille appropriée ;
2. L'angle maximal d'ouverture de la tige de support est de 90 degrés, et un pliage excessif endommagera la tige de support.



Installation et rangement


4. Séquence d'ouverture

Remarque : Veuillez suivre la séquence d'ouverture et de fermeture pour ne pas endommager l'appareil.




5. Séquence de fermeture

Attention :
Pour replier l'écran, tirez le support au maximum. Sinon, vous pourriez causer des dommages irréparables.




Key Definitions

Définitions des touches
Bouton Menu/Sélection/Confirmation
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes
pour revenir en arrière
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes
pour éteindre




Basculer vers la gauche
« Moins »
Réglage du rétroéclairage

Basculer vers la droite
« Plus »
Réglage du volume




1. Connexion du SCM5 à un ordinateur portable

Connexion TYPE-C : Si votre ordinateur portable dispose d'un port Type-C complet, vous pouvez utiliser un câble USB-C vers USB-C pour connecter le produit à votre ordinateur portable. Veuillez connecter le câble du premier ou du deuxième port de l'extendeur d'écran aux ports Type-C multifonction de votre ordinateur portable.



Connexion via les ports USB et HDMI :

Si votre ordinateur portable dispose d'un port USB-A ou USB-C et d'un port HDMI, veuillez utiliser deux câbles (un câble HDMI vers USB-C + un câble USB-A ou USB-C vers USB-C) pour connecter l'écran.




Remarque :


Le câble HDMI vers USB-C doit être connecté au troisième port de l'extendeur d'écran pour la vidéo, et le câble USB-A ou USB-C vers USB-C doit être connecté au premier ou au deuxième port pour l'alimentation électrique. Remarque : Si l'écran n'affiche aucun signal ou si le signal est instable après la connexion, connectez un adaptateur d'alimentation externe de 5V/2A pour alimenter l'ordinateur portable.

Mode de connexion

2. Connectez le SCM5 à un téléphone portable ou à tout autre appareil




Méthode de connexion au téléphone portable
(alimentation externe requise)




Méthode de connexion à la console de jeu
(alimentation externe requise)

Attributi del prodotto

1. Host del prodotto



2. Accessori




3. Parametri


Peso:	1 Kg	Dimensione dello schermo:	14 pollici
Dimensioni:	357.5x207.7x25.5mm	Luminosità media:	300cd/m ²
Frequenza di aggiornamento:	60Hz	Ingresso Type-C:	5V-20V / 5A Max
Risoluzione:	1920x1080	Uscita Type-C:	5V-20V / 4.25A Max
Altoparlante:	1	Porte:	TYPE-C + TYPE-C (USB-C con DP)

Modalità di installazione e conservazione

1. Modalità di apertura




Sequenza di apertura:
Aprire lo schermo nella direzione indicata in figura, con un angolo di piegatura massimo di 180°.



Tenere l'angolo inferiore sinistro della staffa con la mano sinistra e l'angolo superiore destro con la mano destra. Tirare verso l'esterno da entrambi i lati per aprire lo schermo destro.


2. Allungamento degli stabilizzatori

Compatibile con portatili da 13,3 a 17,3 pollici




3. Modalità di fissaggio del dispositivo

Regolare il cavalletto




1. Per prima cosa, aprire l'asta di supporto, quindi allungare il supporto fino alla misura idonea;
2. L'angolo massimo di apertura dell'asta di supporto è di 90 gradi e una piegatura eccessiva danneggerà l'asta di supporto.



Installazione e stoccaggio


4. Sequenza di apertura

Nota: per evitare danni al dispositivo, seguire la sequenza di apertura e chiusura.




5. Sequenza di chiusura

Attenzione:
Quando si ripiega lo schermo, assicurarsi di estrarre la staffa al massimo. In caso contrario, si potrebbero verificare danni irreparabili.



Definizioni chiave

Pulsante Menu/Selezione/Conferma
Tenere premuto per 2 secondi per tornare indietro
Tenere premuto per 3 secondi per spegnere



Attiva/disattiva a sinistra

"Meno"
Regolazione della
retroilluminazione


Attiva/disattiva a destra
"Più"

Regolazione del volume




1. Collegare SCM5 al portatile

Connessione TYPE-C: Se il laptop dispone di una porta Type-C completamente funzionante, è possibile utilizzare un cavo da USB-C a USB-C per collegare il prodotto al laptop. Collegare il cavo dalla prima o dalla seconda porta sull'estensore dello schermo alle porte Type-C completamente funzionanti del laptop.



Collegamento delle porte USB e HDMI:

Se il laptop dispone di una porta USB-A o USB-C e di una porta HDMI, utilizzare due cavi [un cavo da HDMI a USB-C + un cavo da USB-A a USB-C] per collegare lo schermo.




Nota:


Il cavo da HDMI a USB-C dev'essere collegato alla terza porta dell'estensore dello schermo per il video e il cavo da USB-A a USB-C a USB-C dev'essere collegato alla prima o alla seconda porta per l'alimentazione. Avviso: Se il display non riceve alcun segnale o, dopo il collegamento, il segnale è instabile, collegare un adattatore di alimentazione esterno 5 V/2 A per alimentare il laptop.

Modalità di connessione

2. Connetti SCM5 con telefono cellulare con altri dispositivi




Modalità di connessione al telefono cellulare
(è richiesta l'alimentazione esterna)




Modalità di connessione Switch
(è necessario un alimentatore esterno)

Características do Produto

1. Produto Principal



2. Acessórios




3. Parâmetros


Peso:	1 Kg	Tamanho da tela:	14 polegadas
Tamanho:	357,5x207,7x25,5mm	Brilho médio:	300cd/m ²
Taxa de Atualização:	60Hz	Entrada Tipo C:	5V-20V / 5A máx.
Resolução:	1920x1080	Saída Tipo C:	5V-20V / 4,25 A máx.
Alto-falante:	1	Portas:	Tipo C + Tipo C (USB-C com DP)

Modo de Instalação e Armazenamento

1. Modo de abertura




Sequência de abertura:
Abra o ecrã na direção mostrada na figura, com um ângulo de dobragem máximo de 180°.



Segure o canto inferior esquerdo do suporte com a mão esquerda e o canto superior direito com a mão direita. Puxe para fora ambos os lados para abrir o ecrã direito.


2. Extensão do suporte

Compatível com notebooks de 13,3 a 17,3 polegadas




3. Modo de fixação do dispositivo

Ajuste o suporte




1. Primeiro, abra a haste de suporte e, em seguida, estique o suporte até o tamanho adequado;
2. O ângulo máximo de abertura da haste de suporte é de 90 graus. Mais do que isso, a haste de suporte poderá ser danificada.



Instalação e Armazenamento

4. Sequência de abertura


Nota: Siga a sequência de abertura e fechamento para evitar danos ao dispositivo .



5. Sequência de Fechamento

Atenção:

Ao dobrar o ecrã, certifique-se que puxa o suporte ao máximo. Caso contrário, ocorrerão danos irreparáveis.




Definições das teclas

Botão Menu/Seleção/Confirmação
Pressione e segure por dois segundos para retornar
Pressione e segure por três segundos para desligar




Altere para a esquerda
"Menos"
Ajuste da Luz de Fundo

Altere para a direita
"Mais"
Ajuste do Volume




1. Conecte o SCM5 ao notebook

Ligação USB Tipo C: Se o seu computador portátil tiver uma porta USB Tipo C com todas as funções, pode utilizar um cabo USB-C para USB-C para ligar o produto ao seu computador portátil. Ligue o cabo da primeira ou segunda porta do extensor de ecrã às portas USB Tipo C com todas as funções do seu computador portátil.



Ligação da porta USB e HDMI:

Se o seu computador portátil tiver uma porta USB-A ou USB-C e uma porta HDMI, utilize dois cabos (um cabo HDMI para USB-C + um cabo USB-A ou USB-C para USB-C) para ligar o ecrã.




Nota:


O cabo HDMI para USB-C deve ser ligado à terceira porta do extensor de ecrã para vídeo e o cabo USB-A ou USB-C para USB-C deve ser ligado à primeira ou segunda porta para alimentação.

Aviso: Se o ecrã não tiver sinal ou o sinal estiver instável após a ligação, ligue um adaptador de alimentação externo de 5V/2A para fornecer energia ao computador portátil.

2. Conecte o SCM5 ao Celular e Outros Dispositivos




Modo de conexão do celular
(fonte de alimentação externa necessária)



Conexão Switch
(fonte de alimentação externa necessária)

製品の属性


1. 製品本体



2. 付属品



モニター



USB-A ~ USB-C



USB-C ~ USB-C




HD ~ TYPE-C *1

3. パラメータ


重量:	1 Kg	スクリーンサイズ:	14 インチ
サイズ:	357.5x207.7x25.5mm	平均輝度:	300cd/m ²
リフレッシュレート:	60Hz	Type-C 入力:	5V-20V / 最大5A
解像度:	1920x1080	Type-C 出力:	5V-20V / 最大4.25A
スピーカー:	1	ポート:	TYPE-C + TYPE-C(USB-C (DP対応))

設置および収納モード

1. オープニングモード




開く手順:
スクリーンを図示される方向に開きます。最大開き角度は180度です。



ブラケットの左下角を左手で持ち、右上角を右手で持ちます。両側から外側に引っ張り、右スクリーンを開きます。


2. アウトリガーの展開

13.3 ~ 17.3インチのノートブックに対応します。




3. デバイスの固定モード

キックスタンドの調節




1. サポートロッドを開いてから、サポートを適切なサイズに伸ばします。
2. 最大開き角はサポートロッドに対して90度で、これを超える曲げはサポートロッドに損傷を与えます。



設置および保管


4. 開く手順

注記：デバイスの損傷を防ぐため、下記の開閉手順に従ってください。



5. 閉じる手順

注意：
スクリーンを折りたたむ際は、必ずブラケットを最大限に引き出してください。そうしなければ、修復不能な障害を起こします。



キーの定義

メニュー/選択/確定ボタン

* 2秒押し続けると戻ります。


* 3秒押し続けるとシャットダウンします。

左の「マイナス」を切り替えます

バックライト調節


右の「プラス」を切り替えます

音量調節




1.SCM5のノートブックとの接続

TYPE-C 接続: ノートブックにフル機能のType-Cポートが備わっている場合、1本のUSB-C ~ USB-Cケーブルを使用して製品をラップトップに接続できます。スクリーンエクステンダーの1番または2番ポートから、ノートパソコンのフル機能Type-Cポートにケーブルを接続してください。



USBおよびHDMIポート接続:

ノートパソコンにUSB-AまたはUSB-CポートとHDMIポートが備わっている場合、2本 (HDMI ~ USB-Cケーブル1本とUSB-AまたはUSB-C ~ USB-Cケーブル1本) を使用してスクリーンを接続してください。




注記:


HDMI ~ USB-Cケーブルは映像スクリーンエクステンダーの3番ポートに接続し、USB-AまたはUSB-C ~ USB-Cケーブルは電源ポート1番または2番に接続する必要があります。接続後、ディスプレイに信号が表示されない場合や信号が不安定な場合は、外付け5V/2A電源アダプターを接続してノートパソコンに電力を供給してください。

接続モード

2. SCM5 と携帯電話とのその他デバイスによる接続




携帯電話接続モード
(外部電源が必要)



ゲーム機接続モード
(外部電源が必要)

Atrybuty produktu

1. Główny produkt



2. Akcesoria



Monitor



USB-A do USB-C



USB-C do USB-C




HD do TYPU C

3. Parametry


Waga:	1 Kg	Rozmiar ekranu:	14 cali
Wymiary:	357,5x207,7x25,5mm	Średnia jasność:	300cd/m ²
Częstotliwość odświeżania:	60Hz	Wejście typu C:	5 V-20 V / 5 A maks.
Rozdzielczość:	1920x1080	Wyjście typu C:	5 V-20 V / 4,25A maks.
Głośnik:	1	Porty:	TYPY C + TYPY C(USB-C z DP)

Tryb montażu i przechowywania

1. Tryb otwierania




Kolejność otwierania:
Otwórz ekran w kierunku pokazanym na rysunku, maksymalny kąt składania 180°.



Przytrzymaj lewą ręką lewy dolny róg wspornika, a prawą ręką prawy górny róg. Pociągnij na zewnątrz po obu stronach, aby otworzyć prawy ekran.

2. Rozciąganie podpórki

Kompatybilne z laptopami
13,3 do 17,3 cala




3. Tryb mocowania urządzenia

Dostosuj podpórkę




1. Najpierw otwórz pręt wspierający, potem rozciągnij podpórkę do odpowiedniego rozmiaru;
2. Maksymalny kąt otwarcia pręta wspierającego to 90 stopni, nadmierne składanie uszkodzi pręt.



Montaż i przechowywanie


4. Kolejność otwierania

Uwaga: Stosuj odpowiednią kolejność otwierania i zamykania, żeby uniknąć uszkodzeń urządzenia.




5. Kolejność zamykania

Uwaga:
Przy składaniu ekranu należy wyciągnąć wspornik do maksimum. W przeciwnym razie dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia.



Definicje przycisków

Przycisk Menu/Wybór/Potwierdzenie
Przytrzymaj 2 sekundy, żeby wrócić
Przytrzymaj 3 sekundy, żeby wyłączyć




Przetącz w lewo
„Minus”
Regulacja podświetlenia

Przetącz w prawo
„Plus”
Regulacja głośności




1. Podłączanie SCM5 do laptopa

Połączenie typu C: Jeśli laptop posiada jedno w pełni funkcjonalne złącze typu C, można użyć jednego kabla USB-C do USB-C, aby podłączyć produkt do laptopa. Podłącz kabel z pierwszego lub drugiego portu przedłużacza ekranu do w pełni funkcjonalnych portów typu C w laptopie.



Połączenie portu USB i HDMI:

Jeśli Twój laptop ma jedno złącze USB-A lub USB-C i jedno złącze HDMI, użyj dwóch kabli (jeden kabel HDMI do USB-C + jeden kabel USB-A lub USB-C do USB-C), aby podłączyć ekran.




Uwaga:


Kabel HDMI do USB-C musi być podłączony do trzeciego portu przedłużacza ekranu w celu przesyłania obrazu, a kabel USB-A lub USB-C do USB-C musi być podłączony do pierwszego lub drugiego portu w celu zasilania. Uwaga: Jeśli po podłączeniu ekran nie wyświetla obrazu lub obraz jest niestabilny, podłącz zewnętrzny zasilacz 5 V/2 A, aby zasilić laptopa.

Tryb połączenia

2. Podłącz SCM5 do telefonu komórkowego lub innych urządzeń




Tryb połączenia z telefonem komórkowym
(wymagane zewnętrzne źródło zasilania)



Tryb połączenia z konsolą
(wymagane zewnętrzne źródło zasilania)

Productattributen

1. Producthost



2. Accessoires



Monitor



USB-A naar USB-C



USB-C naar USB-C




HD naar TYPE-C

3. Parameters


Gewicht:	1 Kg	Schermafmaat:	14 inch
Afmetingen:	357,5x207,7x25,5mm	Gemiddelde helderheid:	300cd/m ²
Vernieuwingsnelheid:	60Hz	Type-C ingang:	5 V-20 V / 5 A Max
Resolutie:	1920x1080	Type-C uitgang:	5 V-20 V / 4,25 A Max
Luidspreker:	1	Poorten:	TYPE-C + TYPE-C(USB-C met DP)

Methode voor installatie en stapelen

1. Methode voor openen




Volgorde voor openen:
Open het scherm in de richting weergegeven op de afbeelding, met een maximum vouwhoek van 180°.



Houd de hoek links onder van de beugel vast met uw linkerhand en de hoek rechtsboven met uw rechterhand. Trek aan beide zijden naar buiten om het rechter scherm te openen.


2. Maximum afstand houder

Compatibel met 13.3 tot 17.3 inch laptops




3. Bevestigingsmethode van apparaat

De standaard instellen




1. Open eerst de ondersteuningsstang en zet daarna de steun op de gepaste afmetingen;
2. De maximum hoek voor openen van de ondersteuningsstang is 90 graden en te ver vouwen zal de ondersteuningsstang beschadigen.



Installatie en opslag


4. Volgorde voor openen

Opmerking: Volg de volgorden voor openen en sluiten om beschadiging van het apparaat te vermijden.




5. Volgorde voor sluiten

Opgelet:
Wanneer u het scherm opvouwt, moet u ervoor zorgen dat u de beugel maximaal uittrekt. Anders ontstaat er onherstelbare schade.



Belangrijkste definities

Knop menu/selectie/bevestigen
Houd 2 seconden ingedrukt om terug te keren
Houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen




Naar links "Min"
Instelling achtergrondverlichting

Naar rechts "Plus"
Instelling van het volume




1. De SCM5 aansluiten met een laptop

TYPE-C-aansluiting: Als uw laptop een volledig functionele type-C poort heeft, kunt u een USB-C naar USB-C kabel gebruiken om het product met uw laptop te verbinden. Sluit de kabel van de eerste of tweede poort op de schermverlenger aan op de volledig functionele Type-C-poorten van uw laptop.



Aansluiting via USB- en HDMI-poort:


Als uw laptop één USB-A- of USB-C-poort en één HDMI-poort heeft, gebruik dan twee kabels (één HDMI-naar-USB-C-kabel + één USB-A- of USB-C-naar-USB-C-kabel) om het scherm aan te sluiten.




Opmerking:

De HDMI-naar-USB-C-kabel moet worden aangesloten op de derde poort van de schermverlenger voor video, en de USB-A- of USB-C-naar-USB-C-kabel moet worden aangesloten op de eerste of tweede poort voor stroomvoorziening. Let op: Als er geen signaal is op het beeldscherm of als het signaal onstabiel is na het aansluiten, sluit dan een externe 5V/2A-voedingsadapter aan om de laptop van stroom te voorzien.


2. SCM5 aansluiten met mobiele telefoon op andere apparaten



Methode voor aansluiten op mobiele telefoon
(externe voeding vereist)



Methode voor aansluiten op spelconsole
(externe voeding vereist)




Instagram




Facebook

Manufacturer: Shenzhen Doke Communication Co., Ltd
Address: No. 1301-1302, Block B, Weidonglong Business Building,
No. 2113 Meilong Avenue, Qinghua Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen, China



Follow Blackview communitiy, a place where you can share and discuss with Blackview user keep posted with most up-to-day news



The power delivered by the charger must be between min 15 Watts required by the radio equipment, and max 240 Watts in order to achieve the maximum charging speed.