Quick Start Guide (EN)



Charging voltage: 5V

Screen Size: 2.01 inch

Charging time: 2.5 hours

Battery capacity: 900 mAh

Battery life: 20 days

Waterproof: 10M

Bluetooth version: BLE5.3

Screen material: Glass

Strap width: 22mm


Operating temperature: -20℃— 60℃

Control Your Watch

❶ Power Button

Press
- Wake the screen
- Return to the home screen
- Enter the menu interface

Hold
- Power on / off the watch



❷ Sport Button

Press
- Screen on/off
- Return to the previous screen

Hold
- Power on the watch
- Enter the sport interface

❸ Flashlight

- Hold for 2s: Turn on/off flashlight
- Double-press: Blink

❹ Touch Screen

- Hold the home screen to change the watch face
- Swipe to go to different interfaces
- Tap to enter the function
- Swipe the screen to the right to return to the previous interface

Note:
The distance between the mobile phone and the watch shall be kept less than 10 meters please. And please refresh the interface of the APP if disconnection.

Using Your Watch


❶ *Charging*

Before using for the first time, charge the battery to its full capacity. It is recommended to use a conventional charger above 5V for charging, not the USB interface at the computer terminal.

•Place the magnetic charger on the magnetic charging points of the watch.

•While your watch is charging, the screen will show its progress.

•Once the battery is fully charged, remove the charger.



❷ *Install Da Fit App on your smartphone*

You can download Da Fit App from Apple Store/Google Play or scan the QR codes Right to download

❸ *Device Binding*

YouTube

Scan the QR code Right and follow the video instructions to connect the watch

video guide connection

important hint

A. Message push

1.APP-Device-Push Message-Open the APP that needs to receive push messages

(Note: 1. The APP needs to keep running in the background. For the steps, please refer to APP-My-Background Running Protection Guide.

2. The APP needs to enable notification rights. For the steps, please refer to APP-Device-Message Push-Notification Rights-Allow Da Fit.

3. IPhone users need to manually open the phone-Settings-Bluetooth-Device Details-Turn on sharing system notifications)

B.Bluetooth connection

After the watch is connected to the APP, the APP pops up a Bluetooth connection pairing reminder. Please click pairing, otherwise the Bluetooth call function cannot be used on the watch.

If you do not click Pair Bluetooth on the APP interface, you need to enter the phone-settings-Bluetooth interface and search for watch Bluetooth for pairing and connection.

(Note: If your IPhone has been connected to this watch via Bluetooth before, when binding this watch again, you need to enter "Mobile Phone - Settings - Bluetooth - Click on this watch Bluetooth device - Ignore Bluetooth" to bind this watch again)

Settings

·Display

① Brightness adjustment

You can set the brightness of the watch.

② Screen-off time

You can set up the screen-on duration subject to your preferences.

③ Dial switching

You can set up the dial display subject to your preferences. There are 6 built-in dial options in total (of course, you can



also customize the dial on the app).

④ View of master menu

You can set up the display style of the master menu subject to your preferences. There are 8 options in total available.

⑤ Screen-on switch with wrist turning

You can choose to turn wrist and wake up the watch.

·Vibrate & Ring

① Vibration only

You can choose to set up the alarm mode for any notification to vibration only, and return to the previous interface to set up the vibration level.

② Vibrate & ring

You can choose to set up the alarm mode for any notification to vibration & ringing, and return to the previous interface to set up the vibration level.

③ Mute

You can choose to set up the alarm mode for any notification to mute.

·DND Mode

You can choose to enable the No-disturb mode, which will disable notifications of message and incoming-calls.

·Low Power mode

You can choose to enable the power-saving mode, which will disable the functions of vibration and turn wrist to bright screen, and reduce the brightness of screen.

·Phone

① Phone

You can choose to enable or disable the function of answering calls on the watch

② Phone Reset

You can choose to reset up the watch calls, including deleting call logs and contacts

·Screen Notification

You can choose to turn on the message screen notification, and the screen will automatically light up when a message comes in.

·Electronic Name card

You can upload the QR code of social apps from your phone album and display it on your watch.

·System

① restart

You can choose to restart your watch.

② shut down

You can choose to turn off your watch.

③ Restore factory

You can choose to reset. Note that if you choose to reset, all your data and settings will be deleted.

·About

① About interface

You will find all information related to the device here, including device name, Bluetooth name and version.

② App download QR code

Scan the QR code to download the Da Fit app.

Important Safety Guide

Some people with allergic skin may react when their skin is exposed to materials used in watches for a long time. This may be caused by allergies, environmental factors, prolonged exposure to irritants such as sweat and soap, or other factors. If you have known skin allergies, please pay special attention when wearing the watch.



If your watch gets wet ,clean and dry it thoroughly before putting it back on your wrist.



Make sure your skin is dry before you put your watch back on.



Please do not wear your watch too tight.



Prolonged rubbing and pressure may irritate the skin, so give your wrist a break by removing the watch regularly.

Schnellstartanleitung (DE)



Ladespannung: 5V

Bildschirmgröße: 2.01 inch

Ladezeit: 2.5 hours

Batteriekapazität: 900 mAh

Batterielebensdauer: 20 days

Wasserdicht: 10M

Bluetooth-Version: BLE5.3

Bildschirmmaterial: Glass

Betriebstemperatur: -20℃— 60℃


Bandbreite: 22mm

Verwendung der Uhr

❶Funktionstasten

Kurzzeitig drücken, um
- Bildschirm aktivieren
- Zum Startbildschirm zurückkehren
- Menüoberfläche aufrufen

Halten Sie die Taste gedrückt, um
- die Uhr ein/auszuschalten



❷Sporttaste

Kurzzeitig drücken, um
- Bildschirm ein/aus
- Zurück zum vorherigen Bildschirm

Halten Sie die Taste gedrückt, um
- Schalten Sie die Uhr ein
- Rufen Sie die Sportoberfläche auf

❸Taschenlampe

- 2 s gedrückt halten: Taschenlampe ein-/ausschalten
- Zweimal drücken: Blinken

❹Touchscreen

- Halten Sie den Touchscreen gedrückt, um Zifferblättern zu ändern
- Wischen Sie darauf, um in die verschiedenen Oberflächen einzusteigen
- Klicken Sie darauf, um in die Funktionsoberfläche einzusteigen
- Wischen Sie auf den Bildschirm nach rechts, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren

Notiz: Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und der Uhr muss sein Halten Sie bitte weniger als 10 Meter. Und bitte aktualisieren Sie die Schnittstelle der APP bei Verbindungsabbruch.

Verwenden Sie die Uhr

❶ *Aufladung*

Laden Sie Ihre Uhr vollständig auf, bevor Sie Ihre zum ersten Mal verwenden. Es wird empfohlen, ein herkömmliches Ladegerät über 5 V zu verwenden Laden, nicht die USB-Schnittstelle am Computerterminal.

• Legen Sie das magnetische Ladegerät auf den magnetischen Ladepunkt der Uhr auf.

• Während der Aufladung zeigt der Bildschirm die Ladefortschritt an.

• Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, nehmen Sie das Ladegerät ab.

❷ *Wie installieren Sie Da Fit App auf Ihr Smartphone.*

Sie können Da Fit App von App Store/Google Play herunterladen oder Scannen Sie den QR-Code rechts, um sie herunterzuladen

❸ *Gerät einbinden*

YouTube

Scannen Sie den QR–Code rechts. Folgen Sie dann den Anweisungen des Videos, um die Uhr zu verbinden.

Verbindungsanweisungsvideo

Wichtiger Hinweis

A. Nachrichten-Push

1.APP-Gerät-Push-Nachricht – Öffnen Sie die APP, die Push-Nachrichten empfangen muss

(Hinweis: 1. Die APP muss weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Die Schritte finden Sie im APP-My-Background Running Protection Guide.

2. Die APP muss Benachrichtigungsrechte aktivieren. Die Schritte finden Sie unter APP-Gerät-Nachricht-Push-Benachrichtigungsrechte-Allow Da Fit.

3. IPhone-Benutzer müssen das Telefon manuell öffnen –

Einstellungen – Bluetooth – Gerätedetails – Freigabe von Systembenachrichtigungen aktivieren.)

B.Bluetooth-Verbindung

Nachdem die Uhr mit der APP verbunden wurde, zeigt die APP eine Bluetooth-Verbindungs-Kopplungserinnerung an. Bitte klicken Sie auf „Pairing", da sonst die Bluetooth-Anruffunktion auf der Uhr nicht verwendet werden kann.

Wenn Sie auf der APP-Oberfläche nicht auf „Bluetooth koppeln " klicken, müssen Sie die Telefoneinstellungen-Bluetooth-Schnittstelle aufrufen und nach „Bluetooth-Uhr" für die Kopplung und Verbindung suchen.

(Hinweis: Wenn Ihr iPhone zuvor über Bluetooth mit dieser Uhr verbunden war, müssen Sie beim erneuten Binden dieser Uhr „Mobiltelefon – Einstellungen – Bluetooth – Klicken Sie auf das Bluetooth-Gerät dieser Uhr – Bluetooth ignorieren" eingeben, um diese Uhr erneut zu binden.)

Einstellen

·Affichage

① Helligkeit


Sie können die Helligkeit Ihrer Uhr einstellen.

② Schlaf

Sie können Bildschirm-Aktivierungszeit nach Ihren Wünschen einstellen.

③ Wählschalter

Sie können die Zifferblätter nach Ihren Wünschen einstellen.



Insgesamt 6 integrierte Zifferblätter werden Ihnen zur Verfügung gestellt (natürlich können Sie das Zifferblatt auch in der App selbst definieren)

④ Menüansicht

Sie können den Hauptmenüstil nach Ihren Wünschen einstellen. Insgesamt 8 Hauptmenüstile werden Ihnen zur Verfügung gestellt

⑤ Heller Bildschirm

Sie können die Funktion „Der Bildschirm leuchtet auf, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen" ein oder ausschalten

.Ring Und Vibrate

① NUR VIBRATION

Sie können den Alarmmodus für jede Benachrichtigung als nur Vibrieren einstellen und kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück, um den Vibrationspegel einzustellen

② Beide

Sie können den Alarmmodus für jede Benachrichtigung als Vibrieren & Klingeln einstellen und kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück, um den Vibrationspegel einzustellen

③ Stumm

Sie können den Alarmmodus für jede Benachrichtigung als Lautlos einstellen

·Störe Nicht

Sie können den Nicht-Stören-Modus aktivieren. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, werden Nachrichtenbenachri-

chtigungen und Erinnerung für Anrufe deaktiviert

·Sparen

Sie können den Energiesparmodus aktivieren. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, werden die Funktionen wie Vibrieren, Der Bildschirm leuchtet auf, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen" deaktiviert und wird die Helligkeit des Bildschirms der Uhr reduziert.

·Telefon

① Telefon: Ein： YSie können die Funktion Annehmen von Anrufen auf der Uhr aktivieren oder deaktivieren

② Nur Ring： Sie können Anrufe auf der Uhr zurücksetzen, einschließlich des Löschens von Anrufl isten und Kontakten

·Bildschirmbenachrichtigung

Sie können die Benachrichtigung über den hellen Bildschirm bei Nachrichten aktivieren, sodass der Bildschirm automatisch beleuchtet wird, wenn eine Nachricht eingeht

· Elektronische Visitenkarte

Sie können den QR-Code von sozialen Apps aus Ihrem Telefonalbum hochladen und auf Ihrer Uhr anzeigen.

·System

① neu starten: Sie können Ihre Uhr neu starten.

② Power Off: Sie können Ihre Uhr ausschalten.

③ Reset: Sie können Ihre Uhr zurücksetzen. Achten Sie darauf, dass nach der Zurücksetzung alle Ihre Daten und Einstellungen gelöscht werden.

·Über

① Ausführung

Hier können Sie alle Informationen über Ihr Gerät finden, einschließlich Gerätename, Bluetooth-Name und Bluetooth-Version

② APP QR Code

Scannen Sie den QR-Code, um die DA FIT-App herunterzuladen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei manchen Personen mit Hautallergien könnte es zu allergischen Reaktionen führen, wenn ihre Haut längere Zeit die in der Uhr verwendeten Materialien berührt. Diese allergischen Reaktionen können auf Allergien, Umweltfaktoren, längere Exposition gegenüber Reizmittel, wie Schweiß und Seife, oder andere Faktoren zurückzuführen sein. Wenn Sie an Hautallergie leiden, sollten Sie beim Tragen Ihrer Uhr besonders vorsichtig sein.



Wenn Ihre Uhr nass ist , reinigen und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder an Ihr Handgelenk tragen.

Bevor Sie Ihre Uhr wieder tragen, stellen Sie sicher, dass Ihre Haut trocken ist.

Bitte tragen Sie Ihre Uhr nicht zu eng.

Längere Reibung und Druck können Ihre Haut reizen, legen Sie Ihre Uhr daher regelmäßig ab, um Ihrem Handgelenk eine gute Erholung zu geben.

Guide d'emploi (FR)

Tension de charge: 5V

Taille de l'écran: 2.01 inch

Temps de charge: 2.5 hours

Vie de la batterie: 20 days

Capacité de la batterie: 900 mAh

Imperméable: 10M

Version Bluetooth: BLE5.3

Matériau de l'écran: Glass

Largeur du bracelet: 22mm

Température de fonctionnement: -10℃— 60℃

Mode d'emploi de la montre

❶Bouton fonctionnel

Appui court sur le bouton
- Réveillez l'écran
- Revenez à l'écran d'accueil
- Accédez à l'interface du menu

Appui long sur le bouton
- Allumez/éteignez la montre

❷Touche sport

Appui court sur le bouton
- Allumer/éteindre l'écran
- Revenir à l'écran précédent

Appui long sur le bouton
- Allumer la montre
- Accéder à l'interface sportive

❸Lampe de poche

- Maintenir enfoncé pendant 2 s : allumer/éteindre la lampe de poche
- Appuyer deux fois : clignoter

❹Écran tactile

- Faire un appui long sur l'écran principal pour changer le cadran de montre
- Glisser votre doigt sur l'écran pour accéder aux diverses interfaces
- Cliquer pour accéder à l'interface fonctionnelle
- Glisser votre doigt sur l'écran vers la droite pour revenir à l'interface précédente

Noter: La distance entre le téléphone mobile et la montre doit êtregardé moins de 10 mètres s'il vous plaît. Et s'il vous plaît rafraîchir le interface de l'APP si déconnexion.

Utiliser la montre

❶ *Charge*

Avant d'utiliser votre montre pour la première fois, veuillez chargez complètement la montre. Il est recommandé d'utiliser un chargeur conventionnel supérieur à 5V pour chargement, pas l'interface USB du terminal de l'ordinateur.

•Mettre le chargeur magnétique sur l'interface de charge à rétention magnétique de la montre.

•Lors de la charge de la montre, l'écran affiche la progression de la charge.

•Après la charge complète de la batterie, veuillez retirer le chargeur.

❷ *Installer l'application Da Fit sur votre smartphone*

Vous pouvez télécharger l'application Da Fit depuis App Store/Google Play ou scanner le code-barres 2D à droite pour télécharger cette application.

❸ *Lier l'appareil*

YouTube

Scanner le code–barres 2D à droite et suivre les instructions vidéo pour connecter la montre.

Guide de connexion vidéo

Indice Important

A. Message poussé

1.APP-Device-Push Message-Ouvrez l'application qui doit recevoir des messages push

(Remarque : 1. L'application doit continuer à fonctionner en arrière-plan. Pour les étapes, veuillez vous référer au guide de protection en cours d'exécution d'APP-My-Background.

2. L'APP doit activer les droits de notification. Pour les étapes, veuillez vous référer à APP-Device-Message Push-Notification Rights-Allow Da Fit.

3. Les utilisateurs d'iPhone doivent ouvrir manuellement le

téléphone-Paramètres-Bluetooth-Détails de l'appareil-Activer les notifications du système de partage)

B. Connexion Bluetooth

Une fois la montre connectée à l'application, celle-ci affiche un rappel de couplage de connexion Bluetooth. Veuillez cliquer sur couplage, sinon la fonction d'appel Bluetooth ne peut pas être utilisée sur la montre.

Si vous ne cliquez pas sur Associer Bluetooth sur l'interface APP, vous devez entrer dans l'interface Bluetooth des paramètres du téléphone et rechercher la montre Bluetooth pour l'appairage et la connexion.

(Remarque : si votre iPhone a déjà été connecté à cette montre via Bluetooth, lors de la liaison à nouveau de cette montre, vous devez saisir "Téléphone portable - Paramètres - Bluetooth - Cliquez sur le périphérique Bluetooth de cette montre - Ignorer Bluetooth" pour lier à nouveau cette montre)

Configuration

·Affichage

① Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la montre.

② Dormir

Vous pouvez régler le temps d'écran allumé à votre guise.

③ Cadran

Vous pouvez sélectionner un style du cadran de montre à

votre guise. Il y a 6 styles du cadran de montre disponibles. (Bien sûr, vous pouvez également personnaliser le cadran dans l'application)

④ Vue Du Menu

Vous pouvez définir le style d'affichage du menu principal à votre guise. Il y a 8 styles disponibles.

⑤ Écran lumineux

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rotation du poignet pour réveiller la montre.

.Sonner et vibrer

① Vibrations

Vous pouvez régler le mode d'alerte de toute notification sur vibration uniquement. Vous pouvez revenir à l'interface précédente pour définir le niveau de vibration.

② Les deux

Vous pouvez régler le mode d'alerte de toute notification sur vibration & sonnerie. Vous pouvez revenir à l'interface précédente pour définir le niveau de vibration.

③ Muet

Vous pouvez régler le mode d'alerte de toute notification sur mode silencieux.

·Ne Pas Déranger

Vous pouvez activer le mode Ne pas déranger. En mode Ne pas déranger, « Rappel de notification » et « Rappel d'appel entrant » seront désactivés.

·Économie

Vous pouvez activer le mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, la vibration est désactivée, la fonction de rotation du poignet pour réveiller la montre est désactivée, et la luminosité de l'écran de la montre est réduite.

·Téléphone

① Téléphone: On

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction « Répondre à l'appel » de la montre.

② Seulement Ring

Vous pouvez réinitialiser l'appel de la montre, notamment supprimer l'historique des appels et les contacts.

·Notification à l'écran

Vous pouvez choisir d'activer la notification sur écran lumineux des messages, et l'écran s'allumera automatiquement lorsqu'un message arrive

·Carte de visite électronique

Vous pouvez télécharger les codes QR des applications sociales depuis l'album photo de votre téléphone et les afficher sur votre montre.

·Système

① redémarrer： Vous pouvez redémarrer votre montre.

② Éteindre： Vous pouvez éteindre la montre.

③ Réinitialiser： Vous pouvez réinitialiser la montre. Veuillez faire attention que si vous réinitialisez la montre, toutes vos données et paramètres seront supprimés.

·À propos

① Version

Vous trouverez ici toutes les informations de l'appareil, y compris le nom de l'appareil, le nom Bluetooth et la version.

② APP Télécharger

Scanner le code-barres 2D pour télécharger l'application da fit.

Consignes de sécurité importantes

Pour certaines personnes souffrant d'allergies cutanées, si la peau contacte les matériaux utilisés dans la montre pour une longue durée, cela pourra provoquer une réaction. Cela peut être dû aux allergies, aux facteurs environnementaux, à une exposition prolongée aux irritants tels que la sueur et le savon, ou à d'autres facteurs. Si votre peau est allergique, veuillez porter une attention particulière lorsque vous portez la montre.

Si votre montre est mouillée , veuillez nettoyer et sécher soigneusement la montre avant de la mettre à votre poignet.

Veuillez assurer que votre peau est sèche avant de remettre votre montre.

Ne portez pas votre montre avec un bracelet trop serré.

Une friction et une pression à une longue durée peuvent irriter votre peau. En conséquence, veuillez retirer votre montre r égulièrement et accorder une pause à votre poignet.